SONY

2-687-966-**62** (1)

网络摄像机

用户指南

软件版本 1.0

IPELA

SNC-CS10/CS11

© 2006 Sony Corporation

目录

概观

功能 4
CCD 图像传感器的特殊现象 5
如何使用本用户指南 6
系统要求 6

准备

连接电脑或网络 7
连接摄像机至电脑 7
连接摄像机至局域网络 7
给本装置分配 IP 地址 8
用 IP Setup Program 分配 IP 地址 8
当使用 Windows XP Service Pack 2 时 10
当使用 Windows Vista 时 12
使用网络浏览器操作摄像机 14
管理员的基本配置 16

操作摄像机

Administrator 和 User 17
登录主页 – 欢迎画面 18
以用户登录 18
直接为管理员显示设置窗口 19
关于浏览器 19
主浏览器的配置 20
主菜单 20
摄像机控制部分 20
监视图像 21
控制监视器影像 21
监视摄像机图像 21
放大监视图像 22
拍摄监视影像 22
拍摄监视图像 22
保存被捕获的图像 23
发送图像文件 23
通过电子邮件发送监视图像 23
将监视图像发送给 FTP 服务器 23
将静止图像录制在摄像机的内置内存中 24
控制警报输出 24
切换 TCP/UDP 传输方式 25

管理摄像机

Administrator 菜单的基本操作 26
如何设置 Administrator 菜单 26
Administrator 菜单构成 27
配置系统 – System 菜单 28
System 选项卡 28
Date & time 选项卡 29
Initialize 选项卡 30
System log 选项卡 30
Access log 选项卡 30
设定摄像机的图像和音频 – Camera 菜单 31
Common 选项卡 31
Picture 选项卡 32
MPEG4 选项卡 34
JPEG 选项卡 34
Reset 选项卡 35
配置网络 – Network 菜单 35
Network 选项卡 35
PPPoE 选项卡 – PPPoE 连接设置 36
Dynamic IP address notification 选项卡 – 通知 IP 地址 37
设置用户 – User 菜单 38
安全设置 – Security 菜单 39
通过邮件发送图像 – e-Mail (SMTP) 菜单 40
Common 选项卡 – 设定 e-Mail(SMTP) 功能 40
Alarm sending 选项卡 – 设定监测警报时的邮件发送方式 41
Periodical sending 选项卡 – 设定定期邮件发送方式 42
发送图像给 FTP 服务器 – FTP client 菜单 43
Common 选项卡 – 设定 FTP 客户端功能 ... 43
Alarm sending 选项卡 – 设定当检测到警报时的 FTP 客户端动作 43
Periodical sending 选项卡 – 设置定期 FTP 客户端活动 44
在内存中记录影像 – Image memory 菜单 45
Common 选项卡 – 设定图像内存功能 45
Alarm recording 选项卡 – 设定当检测警报时的图像内存功能 46
Periodical recording 选项卡 – 设置定期录制方式 47
影像存储文件夹结构 48
从摄像机下载图像 – FTP server 菜单 48
设定警报输出 – Alarm output 菜单 49
从 Viewer 画面设定操作 – Trigger 菜单 ... 50
设置时间表 – Schedule 菜单 51
设置警报缓冲器 – Alarm buffer 菜单 52
设定动作检测功能 – Motion detection 菜单 52
设定 Motion Detection Area、Sensitivity 和 Threshold level 53

其他

使用附加设置程序 54
启动设置程序 54
Bandwidth Control 选项卡 54
Date time 选项卡 55
PPPoE 选项卡 55
重新启动摄像机 56
使用 SNC audio upload tool - 传输音频给摄像机 (仅限于 SNC-CS11) 56
安装 SNC audio upload tool 56
将摄像机连接到计算机上 57
使用 SNC audio upload tool 57
使用 SNC video player - 播放录制在摄像机的视频文件 61
下载 SNC video player 61
使用 SNC video player 61
使用 Custom Homepage Installer 62
用 Custom Homepage Installer 上传主页至摄像机 62
用 ARP 命令为摄像机分配 IP 地址 65
使用 SNMP 65
1. 查询命令 65
2. 设置命令 66
I/O 端口的针脚分配 67
安装 CS 安装式镜头 68
安装自动光圈镜头连接器 (选购) 68
卸下镜头 68
安装镜头 68
术语表 69
索引 71

概观

- 使用所购买的网络摄像机监视影像时，会有第三者经由网络观看或使用监视中的影像或音频的危险。本系统只为了便于用户经由互联网访问摄像机而提供。使用网络摄像机时，请您充分考虑并负责确保被摄体的隐私和肖像权。
- 仅限于设定用户名和密码的用户能够访问摄像机或本系统。除此之外未提供其它身份验证方法，用户也不应该假定本服务提供了其它滤除功能。
- 无论出于何种原因本网络摄像机的相关服务停止或中断，Sony 概不负责。
- 在记录前，请始终进行记录测试，并确认记录是否成功。**SONY 对任何损坏概不负责。由于本机故障或由记录介质、外部存储系统或者任何其他介质或储存系统记录的任何形式的记录内容的损害不作（包括但不限于）退货或赔偿。**
- 在使用前请始终确认本机运行正常。**无论保修期内外或基于任何理由，SONY 对任何损坏概不负责。由于本机故障造成的现有损失或预期利润损失，不作（包括但不限于）退货或赔偿。**
- 如果在使用本机时丢失数据，SONY 将不承担任何复原数据的责任。

功能

本制品是小型盒式可更换镜头型网络摄像机，配备有监视摄像机所需的多种功能。 本摄像机具有以下特色功能：

- 盒式机身最适用于保安用途。
- 通过使用自动光圈镜头，在室内和室外均可以提供亮度适宜的图像。
- 采用 1/4 英寸原色滤光片逐行扫描 CCD。提供色彩再现性、分辨率、灵敏度各方面性能优良的高品质图像。
- 可利用多种电源输入，安装时电源线配线简易。
  SNC-CS10：交流 24V/ 直流 12V 两种电源输入
  SNC-CS11：交流 24V/ 直流 12V/PoE 三种电源输入
- 配备有视频输出端子和凸缘焦距调整功能。容易调节视角和焦距。
- 可切换视频压缩格式：MPEG4 和 JPEG。让您能够计划多种监视形态。
- 配备有保持视频比特率不变的功能。您可以正确估测网络带宽使用率和记录设备的内存尺寸。
- 可以发送和接收音频 （仅限于 SNC-CS11）。
- 装备有采用了非球面透镜的低像差变焦镜头 （仅限于 SNC-CS11）。

用户须知

© 2006 Sony Corporation。版权所有。未经 Sony 公司书面批准，不允许全部或部分地把此手册或所述软件复制、翻译或简化成借助阅读器阅读的文件。

关于本手册、软件或其他相关信息 Sony 公司不提供任何担保。因此，Sony 公司严正声明本手册、软件或其他相关信息不作任何隐含的商业担保或用于其他特殊用途。与本手册、软件或其他相关信息有关或无关的偶然的、必然的或特殊的伤害，不管是民事侵权行为、违反合约还是其他原因，Sony 公司不负任何责任。

Sony 公司有权在未通知的情况下随时修改本手册及相关信息。

此处所述软件可依据个别用户许可协议单独支配。

- “IPELA”和 IPELA 是 Sony 公司的商标。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer 和 MS-DOS 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标。
- Java 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家的商标。
- Intel和Pentium是Intel Corporation或其子公司在美国和其他国家的注册商标。
- Adobe、Acrobat和Adobe Reader是Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家的商标。

所有其他的公司和产品名称都是相应各公司或生产者的商标或注册商标。

CCD 图像传感器的特殊现象

图像中可能出现的以下现象是 CCD （电荷耦合器件）图像传感器所特有的。这些现象不是故障。

白斑

虽然 CCD 图像传感器是采用高精度技术生产的，但由于宇宙射线等的影响，其屏幕上可能会出现细小的白斑 （极少数情况）。

这与 CCD 图像传感器的原理有关，出现的白斑并不是故障。

在以下情况中，比较容易出现白斑：

- 在高温环境下进行操作时
- 提高倍率 （灵敏度）时
- 使用慢速快门时

垂直拖影

拍摄亮度极高的物体 （如强聚光灯或闪光灯）时，屏幕上可能出现垂直尾线，图像也可能出现扭曲。



图形失真

拍摄微小的图案、条纹或线条时，它们可能呈锯齿状或出现闪烁现象。

如何使用本用户指南

本用户指南说明如何用计算机操作 SNC-CS10 或 SNC-CS11 型 Network Camera。

本用户指南用于计算机显示阅读。

由于本节提示如何应用用户指南，操作摄像机前请先阅读本部分。

转向相关页面

当用计算机阅读用户指南所述内容时单击一个语句可转到相关页面。

软件显示举例

注意用户指南中显示的画面是解释性的例子。运行应用软件时可能与用户指南中所显示的画面有所不同。

打印用户指南

根据您的系统，用户指南中的某些叙述或图表在打印时可能与屏幕显示有所不同。

安装手册 （印刷品）

附属的安装手册介绍 Network Camera 各部分和控制器的名称和功能，摄像机的连接示例和设置方法。操作前请务必先阅读安装手册。

系统要求

对于显示本机输出的图像和对本机进行控制，对计算机有一定的要求。

处理器

Intel Pentium，III 1 GHz 或更高处理器（推荐使用 Intel Pentium 4、2.4 GHz 或更高处理器）

RAM （内存）

256 MB 或更多

操作系统

Microsoft Windows 2000，Windows XP，Windows Vista

网络浏览器

Microsoft Internet Explorer 版本 6.0 或更新版本

说明书的 “准备”部分说明了在安装并连接摄像机之后，管理员需要做的准备工作以便监视图像。

连接电脑或网络

若要连接电脑，使用市售的网络电缆 （交叉电缆）。

若要连接网络，使用市售的网络电缆 （直通电缆）。

连接摄像机至电脑

使用市售的网络电缆 （交叉）连接摄像机的 LAN 端口至电脑的网络接口。



连接摄像机至局域网

使用市售的网络电缆连接摄像机上的 LAN 端口至网络中的集线器。



给本装置分配 IP 地址

若要把摄像机连接到网络，您要在首次安装摄像机时给摄像机分配新的 IP 地址。

您可以用两种方法分配 IP 地址：

- 使用储存在附带的 CD-ROM 中的设置程序（请参阅第 8 页）
- 使用 ARP （地址决定协议）命令 （请参阅第 65 页）

这个部分说明如何用附带的设置程序为摄像机分配 IP 地址并配置网络。

在开始之前，请参阅第 7 页上的 “连接电脑或网络”说明部分，连接摄像机。

有关分配的 IP 地址事宜，请咨询您的网络管理员。

注

- 如果您的计算机使用个人防火墙或防病毒软件，IP Setup Program 可能无法正确工作。此种情况下，停用这些软件或使用其它方式为摄像机分配 IP 地址。有关示例，请参见第 65 页上的 “用 ARP 命令为摄像机分配 IP 地址”。
- 如果您正在使用 Windows XP Service Pack 2 或 Windows Vista，请停用 Windows Firewall 功能。否则，IP Setup Program 无法正常工作。有关设置，请参见第 11 页上的 “当使用 Windows XP Service Pack 2 时”中的 “配置 Windows Firewall”部分或第 13 页上的 “当使用 Windows Vista 时”中的 “配置 Windows Firewall”部分。

用 IP Setup Program 分配 IP 地址

1 将 CD-ROM 光盘插入 CD-ROM 驱动器。
会在网络浏览器窗口中自动出现封面页。
如果不在网络浏览器窗口中自动出现封面页，请双击 CD-ROM 中的 index.htm 文件。

当您使用 Windows Vista 时，可能会出现 “AutoPlay”弹出菜单。有关详细说明，请参见第 12 页上的 “当使用 Windows Vista 时”中的 “安装软件”部分。

2 单击 **IP Setup Program** 的 **Setup** 图标。
出现 “File Download”对话框。

当您使用 Windows XP Service Pack 2 或 Windows Vista 时，可能会出现有关动态内容的信息。有关详细说明，请参见第 10 页上的 “当使用 Windows XP Service Pack 2 时”中的 “安装软件”部分或第 12 页上的 “当使用 Windows Vista 时”中的 “安装软件”部分。

3 单击 **Open**。

注

如果单击 “File Download”对话框上的 “Save this program to disk”，将无法正确地执行设定。请删除下载的文件，然后再次单击 **Setup** 图标。

4 使用向导程序在您的计算机上安装 IP Setup Program。
如果显示 Software License Agreement，请仔细阅读并单击 **Accept** 以继续安装。

5 开始 IP Setup Program。

当您使用 Windows Vista 时，可能会出现 “User Account Control - An unidentified program wants access to your computer”信息。这种情况下，请单击 **Allow**。

程序检测到连接在局域网络上的网络摄像机，并将其列举在 Network 选项卡窗口中。



6 在列表中单击您想要分配新的 IP 地址的摄像机。



显示所选择摄像机的网络设置。

7 设置 IP 地址。

若要从 DHCP 服务器自动获取 IP 地址：
选择 Obtain an IP address automatically。



将会被自动分配 IP 地址、子网掩码和默认网关。

若要手动指定 IP 地址：
选择 Use the following IP address，然后在相关的方框中输入 IP address、Subnet mask 和 Default gateway。


Obtain an IP address automatically
Use the following IP address
IP address
192 . 168 . 0 . 100
Subnet mask
255 . 0 . 0 . 0
Default gateway

注

当选择 Obtain an IP address automatically 时，请确认网络中有 DHCP 服务器在工作。

8 设定 DNS 服务器地址。

若要自动获取 DNS （域名）服务器地址：
选择 Obtain DNS server address automatically。

若要手动指定 DNS （域名）服务器地址：
选择 Use the following DNS server address，然后在相关的方框中输入 Primary DNS server address 和 Secondary DNS server address。


Use the following DNS server address
Primary DNS server address
192 . 168 . 0 . 200
Secondary DNS server address
192 . 168 . 0 . 201
Third DNS server address
Fourth DNS server address

注

Third DNS server address 和 Fourth DNS server address 对本摄像机无效。

9 设定 HTTP port No.。

通常选择 80 为 HTTP port No.。若使用其它的端口值，请输入文本框中的 1024 与 65535 之间的端口值。

10 输入 Administrator name 和 Administrator password。

两个项目的出厂设置均为 “admin”。

注

您无法在本步骤改变 Administrator name 和 Administrator password。要改变这些项目，请参阅第 38 页上的 “设置用户 - User 菜单”。

11 请确认所有的项目设置正确，然后单击 OK。

如果显示 “Setting OK”，则 IP 地址已被正确分配。

12 如果要直接访问摄像机，就双击列表中的摄像机名称。



MAC address	IP address	Model	Serial No.	Version No.
08-00-46-ec-47-73	192.168.0.100	SNC-***	100001	1.00

提示

摄像机网络的出厂设置如下。
IP address: 192.168.0.100
Subnet mask: 255.0.0.0

网络摄像机的欢迎画面显示在网络浏览器上。



注

如果 IP 地址设置不正确，则在步骤 12 之后，不会出现欢迎画面。在这种情况下，请再次尝试设定 IP 地址。

当使用 Windows XP Service Pack 2 时

安装软件

当您从 CD-ROM 安装软件 （例如：IP Setup Program）时，可能会出现有关动态内容的警告信息。这种情况下，请按照下述方法进行操作：

举例： 安装 IP Setup Program 时

如果出现 “Internet Explorer”信息，单击 **Yes**。

Internet Explorer
Active content can harm your computer or disclose personal information. Are you sure that you want to allow CDs to run active content on your computer?
What you should know about active content...
In the future, do not show this message.
Yes
No

如果出现 “File Download – Security Warning”信息，单击 **Run**。

File Download - Security Warning
Do you want to run or save this file?
Name: SETUP.EXE
Type: Application, 58.5 KB
From: G:\IpSetupProgram
Run
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not run or save this software. What's the risk?

注

如果您在 “File Download – Security Warning”对话框中选择 **Save**，您将无法正确执行安装。删除下载的文件，再次单击 **Setup** 图标。

如果出现 “Internet Explorer – Security Warning”信息，单击 **Run**。

Internet Explorer - Security Warning
The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?
Name: SETUP.EXE
Publisher: Unknown Publisher
Run
Don't Run
This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You should only run software from publishers you trust. How can I decide what software to run?

软件安装开始。

安装 ActiveX Control

在安装 ActiveX Control 期间，可能会出现信息条或 “Security Warning”。这种情况下，请按照下述方法进行操作：

如果出现 “Information Bar”信息，单击 **OK**。

Information Bar
Did you notice the Information Bar?
The Information Bar alerts you when Internet Explorer blocks a pop-up window or file download that might not be safe. If a Web page does not display properly, look for the Information Bar (near the top of your browser).
Do not show this message again.
Learn about the Information Bar...
OK

如果出现信息条，单击信息条并选择 **Install ActiveX Control...**。

如果出现 “Internet Explorer – Security Warning”，单击 **Install**。

Internet Explorer - Security Warning
Do you want to install this software?
Name: Sony Network Camera viewer
Publisher: Sony Corporation
More options
Install
Don't Install
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. Only install software from publishers you trust. What's the risk?

开始安装 ActiveX Control。当安装完成时，会出现主浏览器或 Motion detection 菜单。

配置 Windows Firewall

根据 Windows Firewall 的配置，IP Setup Program 或 SNC audio upload tool 可能不正常工作。（即使检测到摄像机，列表中也不显示摄像机。） 这种情况下，请按照如下方法确认 Windows Firewall 的配置：

举例：安装 IP Setup Program 时

1 从 Windows 的 Start 菜单选择 **Control Panel**。

2 选择工作区域的 **Security Center**。

3 选择 **Windows Firewall** 并在 Windows Firewall 对话框中选择 **Off**。

Windows Firewall
General
Exceptions
Advanced
Windows Firewall is helping to protect your PC
Windows Firewall helps protect your computer by preventing unauthorized users from gaining access to your computer through the Internet or a network.
On (recommended)
This setting blocks all outside sources from connecting to this computer, with the exception of those selected on the Exceptions tab.
Don't allow exceptions
Select this when you connect to public networks in less secure locations, such as airports. You will not be notified when Windows Firewall blocks programs. Selections on the Exceptions tab will be ignored.
Off (not recommended)
Avoid using this setting. Turning off Windows Firewall may make this computer more vulnerable to viruses and intruders.
What else should I know about Windows Firewall?
OK
Cancel

将在列表中显示摄像机。

如果您想要保持 Windows Firewall 为 **On**，请按照如下步骤继续操作。

4 选择 “Exceptions” 选项卡。

5 选择 **Add Program...**。



6 在 Add Program 对话框中，选择 **IP Setup Program** 并单击 **OK**。

然后 IP Setup Program 被添加到 Programs and Services 列表中。

7 单击 **OK**。



当完成上述步骤时，连接到局域网中的摄像机将会显示在 IP Setup Program 中。

当使用 Windows Vista 时

安装软件

当您从 CD-ROM 安装软件 （如：IP Setup Program）时，可能会出现有关动态内容的警告信息。这种情况下，请按照下述方法进行操作：

举例： 安装 IP Setup Program 时

将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器时如果出现 “AutoPlay” 弹出菜单，请单击 **Install or run program**。

注

如果单击 **Open folder to view files**，网络浏览器不会自动打开。这种情况下，请双击 CD-ROM 中的 “index.htm” 文件。

如果出现 “Internet Explorer” 信息，单击 **Yes**。


Internet Explorer
Active content can harm your computer or disclose personal information. Are you sure that you want to allow CDs to run active content on your computer?
What you should know about active content...
In the future, do not show this message.
Yes
No

如果出现 “File Download – Security Warning” 信息，单击 **Run**。

File Download - Security Warning
Do you want to run or save this file?
Name: SETUP.EXE
Type: Application, 58.5KB
From: E:\IpSetupProgram
Run
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not run or save this software. What's the risk?

注

如果您在 “File Download – Security Warning” 对话框中选择 **Save**，您将无法正确执行安装。请删除下载的文件，然后再次单击 Setup 图标。

如果出现 “Internet Explorer – Security Warning” 信息，单击 **Run**。

Internet Explorer - Security Warning
The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?
Name: SETUP.EXE
Publisher: Unknown Publisher
Run
Don't Run
This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You should only run software from publishers you trust. How can I decide what software to run?

如果出现 “User Account Control – An unidentified program wants access to your computer” 信息，请单击 **Allow**。

软件安装开始。

启动软件

当您启动软件 （例如：IP Setup Program）时，可能会出现 “User Account Control – An unidentified program wants access to your computer” 信息。这种情况下，请单击 **Allow**。

安装 ActiveX Control

在安装 ActiveX Control 期间，可能会出现信息条或 “Security Warning”。这种情况下，请按照下述方法进行操作：

如果出现 “Information Bar”信息，单击 **OK**。

Information Bar
Did you notice the Information Bar?
The Information Bar alerts you to security-related conditions (for example, if a potentially unsafe file or pop-up was just blocked). If a webpage does not display properly, look for the Information Bar at the top of the page and click it.
Don't show this message again
Learn about the Information Bar
Close

如果出现信息条，单击信息条并选择 **Install ActiveX Control...**。

This website wants to install the following add-on: 'Sony Network Camera viewer' from 'Sony Corporation'. If you trust the website and the add-on and want to install it, click here...
IPELA
Network Camera SNC-***
Setting
Home
Install ActiveX Control...
What's the Risk?
More information

如果出现 “User Account Control — Windows needs your permission to continue”信息，请单击 **Continue**。

如果出现“Internet Explorer — Security Warning”信息，单击 **Install**。

Internet Explorer - Security Warning
Do you want to install this software?
Name: Sony Network Camera viewer
Publisher: Sony Corporation
More options
Install
Don't Install
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. Only install software from publishers you trust. What's the risk?

开始安装 ActiveX Control。当安装完成时，会出现主浏览器或 Motion detection 菜单。

配置 Windows Firewall

根据 Windows Firewall 的配置，IP Setup Program 或 SNC audio upload tool 可能不正常工作。（即使检测到摄像机，列表中也不显示摄像机。）这种情况下，请按照如下方法确认 Windows Firewall 的配置：

举例：安装 IP Setup Program 时

1 从 Windows 的 Start 菜单选择 **Control Panel**。

2 单击 **Windows Firewall**。

3 选择 **Turn Windows Firewall on or off**。
可能会出现 “User Account Control — Windows needs your permission to continue”。这种情况下，请单击 **Continue**。

4 在 “General”选项卡中选择 **Off**。


Windows Firewall Settings
General
Exceptions
Advanced
Your computer is not protected: turn on Windows Firewall
Windows Firewall can help prevent hackers or malicious software from gaining access to your computer through the Internet or a network.
On (recommended)
This setting blocks all outside sources from connecting to this computer, except for those unblocked on the Exceptions tab.
Block all incoming connections
Select this option when you connect to less secure networks. All exceptions will be ignored and you will not be notified when Windows Firewall blocks programs.
Off (not recommended)
Avoid using this setting. Turning off Windows Firewall will make this computer more vulnerable to hackers or malicious software.
Tell me more about these settings
OK
Cancel
Apply

将在列表中显示摄像机。
如果您想要保持 Windows Firewall 为 **On**，请按照如下步骤继续操作。

5 选择 “Exceptions”选项卡。

6 选择 **Add Program...**。

7 如果出现Add a Program对话框，选择**IP Setup Program** 并单击 **OK**。



然后 IP Setup Program 被添加到 Program or port 列表中。

8 单击 OK。



当完成上述步骤时，连接到局域网中的摄像机将会显示在 IP Setup Program 中。

使用网络浏览器操作摄像机

当已向摄像机指派 IP 地址后，使用您电脑内安装的网络浏览器检查您是否能够实际访问摄像机。

请使用 Internet Explorer 作为网络浏览器。

1 打开电脑上的网络浏览器并在网址框内输入摄像机的 IP 地址。

网络摄像机的欢迎画面显示在网络浏览器上。



2 单击 Enter。
显示出主浏览器。

SNC-CS11

SNC-CS10

当主浏览器被正确显示时，表明 IP 地址分配过程完成。

当第一次显示摄像机的主浏览器时

当您单击 **Enter** 时，会显示 “Security Warning”。当您单击 **Yes** 时，会安装 ActiveX control 并显示主浏览器。

注

- 如果在Internet Explorer的局域网络设置上击活了 **Automatic configuration**，则可能不显示影像。在这种情况下，请关闭 **Automatic configuration** 并手动设置 Proxy 服务器。关于设置 Proxy 服务器，请与网络管理员联系。
- 当您安装 ActiveX Control 时，应该以管理员身份登录计算机。
- 当您使用 Windows XP Service Pack 2 或 Windows Vista 时，在单击 **Enter** 时可能会出现信息条或 “Security Warning”。有关详细说明，请参见第 10 页上的 “当使用 Windows XP Service Pack 2 时” 中的 “安装 ActiveX Control” 部分或第 12 页上的 “当使用 Windows Vista 时” 中的 “安装 ActiveX Control” 部分。

提示

本软件的每个画面都优化为 Internet Explorer 的显示字符尺寸 **Medium**。

若要正确显示欢迎画面和主浏览器

为能正确运行欢迎画面和主浏览器，请将 Internet Explorer 的安全等级设置至**中**或更低，参考如下：

1. 从 Internet Explorer 的菜单条选择 **Tools**，然后选择 **Internet Options** 并单击 **Security** 选项卡。
2. 单击 **Internet** 图标 （通过互联网使用摄像机时）或 **Local intranet** 图标 （通过当地网络使用摄像机时）。
3. 把滑块设置为 **Medium** 或更低。（如果未显示滑块，请单击 **Default Level**。）

在电脑中使用防病毒软件等时

- 当您在电脑中使用防病毒软件、安全软件、个人防火墙或反弹出窗口软件时，摄像机的性能可能会下降，例如：显示影像的帧频可能会降低。
- 当您登录使用 JavaScript 的摄像机时，显示网页。如果您在电脑中使用上述防病毒软件或其他软件，网页显示的内容可能会受影响。

管理员的基本配置

您只需以网络摄像机的初始登录，就可以监视摄像机的图像。您也可以根据安装位置，网络条件或摄像机的用途设定多种功能。

我们建议您在监视摄像机输出图像之前，先配置下面的项目。

设置内容	Administrator 菜单
根据安装位置 （在钨丝灯泡或日光照明下）选择白平衡模式。	White balance （第 32 页）
设定摄像机发送图像的格式 （MPEG 4 或 JPEG）。	Video mode （第 31 页）
选择所装备的镜头。	Lens type （第 33 页）
选择摄像机发送图像的亮度。	Shutter mode （第 33 页） Exposure compensation （第 33 页）
选择摄像机发送图像的质量。	MPEG4 选项卡 （第 34 页） JPEG 选项卡 （第 34 页）
选择摄像机发送图像的尺寸。	Image size （第 31 页）
选择摄像机麦克风输出的音频是否被发送。（仅限于 SNC-CS11）	Microphone （第 32 页）
将摄像机和计算机的日期和时间进行相同的设置。	Date & time 选项卡 （第 29 页）
对监视图像作为电子邮件附件发送功能进行设置。	e-Mail （SMTP）菜单 （第 40 页）
设定摄像机用户的访问权限。	User 菜单 （第 38 页）

操作摄像机

操作摄像机部分介绍由网络浏览器监视摄像机影像的方法。请使用 Internet Explorer 作为网络浏览器。

摄像机的功能应该由管理员来设定。安装摄像机请参阅第 26 页上的 “管理摄像机”。

Administrator 和 User

本网络摄像机将登录的使用者分为 **Administrator** 和 **User**。

Administrator 可以使用摄像机的所有功能，包括摄像机设置。**User** 可以使用的功能是监视摄像机输出的图像，并控制摄像机。**Viewer mode** 设置对 User 的访问权限作出限制，并且 User 被分成三种类型。

注

只能在 SNC-CS11 上监视音频。

每个类型的用户可以使用下面的功能。

功能	Administrator	User		
		Full	Light	View
监视实况图像	●	●	●	●
查看日期和时间	●	●	●	●
控制帧频 （只在选择了 JPEG 方式时可用）	●	●	–	–
控制图像查看尺寸	●	●	●	–
通过数字缩放手段对图像进行缩放	●	●	●	–
将静止图像保存在计算机中	●	●	●	–[1)]
将图像发送到 FTP 服务器	●	●	–	–
将图像作为电子邮件附件发送	●	●	–	–
将图像录制在摄像机的内存里	●	●	–	–
控制摄像机主机上 I/O 端口的警报输出	●	●	–	–
切换 TCP/UDP 传输方式 （只在 MPEG4 方式中可用）	●[2)]	●[2)]	–	–
控制音频 （仅限于 SNC-CS11）	●	●	●	●
控制设置菜单	●	–	–	–

● 可以使用的功能
– 不能使用的功能

1)可以在使用 Java applet viewer 时使用此功能。
2)使用 Java applet viewer 时，无法使用此功能。

管理员和用户的访问权限可以在第 38 页上的“设置用户 - User 菜单”中进行设定。

登录主页 – 欢迎画面

以用户登录

1 打开电脑中的网络浏览器输入您要监视的摄像机的 IP 地址。

网络摄像机的欢迎画面显示在网络浏览器上。



2 选择浏览器。
可使用的浏览器依据摄像机视频方式（第 31 页）的不同而有所不同。
当视频方式被设定为 **MPEG4** 时，您只能选择 **ActiveX viewer**，而不能够选择其它浏览器。（MPEG4 是默认设置。请参阅上面的步骤 1。）
当摄像机视频方式被设定为 **JPEG**，您可以选择使用 **ActiveX viewer** 或 **Java applet viewer**。有关详情，请参阅第 19 页上的 “关于浏览器”。

当视频方式是 JPEG 时的欢迎画面



3 选择浏览器的语言。
单击欢迎画面底部的 **English** 或 **Japanese**。

4 单击 **Enter**。
出现主浏览器。

ActiveX viewer 窗口 (MPEG4)

Java applet viewer 窗口

使用主浏览器控制摄像机。

注

如果欢迎画面启动不正确，可能是因为 Internet Explorer 的安全级别被设定为 **Medium** 或更高级别。请参阅第 15 页上的 “若要正确显示欢迎画面和主浏览器” 并检查安全级别。

直接为管理员显示设置窗口

当管理员设定摄像机功能时，可以从欢迎画面直接显示设置窗口。

1 在欢迎画面上选择浏览器语言。
单击欢迎画面底部的 English 或 Japanese。

2 单击欢迎画面上的 Setting。
出现下面的对话框。

3 输入管理者所需的用户名称和密码，然后单击 OK。

管理者的用户名称和密码默认值均设置为“admin”。您可以在 Administrator 菜单中的 User 菜单上更改这些设置 （请参阅第 38 页）。

Administrator 菜单出现在另一窗口中。



关于浏览器

根据 Administrator 菜单上 Camera 菜单中 Video mode 设置 （第 31 页），您可以使用下面的浏览器。

ActiveX viewer

此查看器可以在 MPEG4 和 JPEG 两种视频方式中监视图像。

当您第一次使用主浏览器时，必须安装本浏览器。

当您准备第一次显示摄像机的主浏览器时

当您第一次使用 ActiveX viewer 登录网络摄像机时 （单击 Enter 来进入主浏览器），会出现 Security Warning。点击 Yes，安装 ActiveX Control。您可以通过 ActiveX Control 使用浏览器的所有功能。

Java applet viewer

当摄像机视频方式被设定为 JPEG 时，您可以选择这个浏览器。其帧频低于 ActiveX viewer。

只有当您安装了 Java 并且 Java （Sun）被启用时，Java applet viewer 才可以使用。如果它不能正常运行，请确认是否成功地安装了有效的 Java 版本并启动了 Java （Sun）。

有效版本：Java Plug-in Ver.1.6.0_01

确认 Java 版本

从 Internet Explorer 的菜单条中选择 Tools，然后选择 Internet Options 并单击 Advanced mode 选项卡。检查所显示的 Java(Sun) 的 Java 版本是否是上述所指定的版本之一。如果没有显示 Java (Sun)，说明没有安装 Java。您需要安装 Java。

启用 Java Plug-in

请查阅 “Java （Sun）” 中的 “Use JRE 1.6.0_01 for <applet> (requires restart)”。

安装 Java Plug-in

从 Sun Microsystems, Inc. 主页下载 Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (JRE)，然后按照安装程序上的指示进行安装。

注

- 如果在Internet Explorer的局域网络设置上击活了 Automatic configuration，则可能不显示摄像机影像。在这种情况下，请关闭 Automatic configuration 并手动设置 Proxy 服务器。关于设置 Proxy 服务器，请与网络管理员联系。
- 当您安装 ActiveX Control 时，应该以管理员身份登录计算机。

提示

本软件的每个画面都优化为 Internet Explorer 的显示字符尺寸 Medium。

主浏览器的配置

这一部分说明主浏览器的各部分的功能和控制。有关各部分或控制器的详细介绍，请参阅相关的具体的说明页。

主浏览器

MPEG4



JPEG



主菜单

Setting

单击显示 Administrator 菜单。(第 26 页)
只有当您以管理员身份登录时，才能操作此功能。

Home

显示欢迎画面。

Player

单击此按钮下载摄相机内置的 “SNC video player” 应用程序。SNC video player 可以使您用计算机播放录制在摄像机上的视频数据。(请参阅第 61 页上的 “使用 SNC video player - 播放录制在摄像机的视频文件”。)

摄像机控制部分

Frame rate

(只有当摄像机视频方式 (第 31 页) 被设置为 JPEG 时才会显示。)

选择影像传输帧频。(第 21 页)

View size

选择显示的视图尺寸。(第 21 页)

Digital zoom

单击可以改变数字缩放的尺寸。(第 22 页)

Capture

单击此按钮捕获摄像机拍摄的静止图像并保存在计算机里。(请参阅第 22 页上的 “拍摄监视影像”。)

Trigger

(仅在摄像机的 Viewer mode (第 38 页) 设为 Full 并且 Trigger 菜单中启用了 1 个以上的触发器时显示 (第 50 页)。)

从下拉列表中选择想要使用的功能并单击 。所选功能被激活。可选功能如下:
– 作为电子邮件附件发送静止影像文件 (第 23 页)
– 将静止影像文件发送给 FTP 服务器 (第 23 页)
– 将静止影像文件记录在内置存储器上 (第 24 页)
– 切换警报输出的开 / 关 (第 24 页)

Transmission （切换 TCP/UDP 传输方式）

（只有当摄像机视频方式 （第 31 页）被设置为 MPEG4，并且您正在使用 ActiveX viewer 时才会显示。）

每次单击都会在 TCP 方式，UDP （单播）方式和 UDP （多播）方式中切换视频数据的传输方式。（第 25 页）

最后一次选择的方式会被保存到计算机里，并且会在下次启动时选择同一方式。

Volume （仅限于 SNC-CS11）

（只有当 Microphone （第 32 页）被设置为 On 时才会显示。）

拖动 条来调节声量。

当您单击 时，图标变成 并且音频输出停止。要输出音频，请再次单击 。

注

如果您使用 Java applet viewer 时没有显示 ，说明音频编码译码器 （Audio codec）可能没有被设定为 G.711(64kbps) （第 32 页），或者没有正确安装 Java。

如果要检查 Java 是否已被正确安装，请参阅第 19 页上的 “关于浏览器” 的 “Java applet viewer”。

监视图像

在此处显示摄像机拍摄的影像。日期和时间显示在窗口顶部。

控制监视器影像

您可以在主浏览器的监视窗口上监视摄像机图像。

监视摄像机图像

1 在主页登录并显示主浏览器。
有关登录的方法，你可以参阅第 18 页上的 “以用户登录”。

2 选择帧频 （只在摄像机视频方式被设置为 JPEG 时）。

单击 Frame rate 列表框选择图像传输的帧频。可以选择的帧频是 1、2、3、4、5、6、8、10、15、20、25 和 30 fps。

“fps” 是表示每秒钟传输的帧数的单位。
如果您选择 30 fps，图像以连线的最大速度发送 （最快 30 fps）。

注

帧频选项显示可以传输的最大帧数。
实际传输帧数随网络环境和摄像机设置 （视野尺寸和影像品质设置）而改变。

3 选择视图尺寸。

单击 View size 列表框，从 Auto、640 × 480、320 × 240 和 160 × 120 中选择视图尺寸。
Auto 由 Camera 设置页 （第 31 页）中指定的图像尺寸来确定。

放大监视图像

1 单击 (Digital zoom 图标)。

2 单击您想放大的点。
图像以单击点为中心，放大约 1.5 倍左右。



数字缩放图标变成 。

3 如果想取消放大，单击 。

拍摄监视影像

您可以拍摄监视图像作为静止图像，并保存在计算机里。

拍摄监视图像

1 对监视窗口中的摄像机图像进行监视。

2 单击 (Capture 图标)。
您单击时的静止图像被捕获，并显示在监视窗口中。

ActiveX viewer 窗口

Java applet viewer 窗口



3 如果想取消此静止图像，单击 Cancel 或 Close。

保存被捕获的图像

ActiveX viewer 窗口

1 捕获监视图像。

2 单击 Save。
出现 Save As 对话框。

3 选择 JPEG Files 或 Windows Bitmap Files 作为 Save as type。

4 在 File name 上键入文件名，并指定 Save in，然后单击 Save。

Java applet viewer 窗口

1 捕获监视图像。

2 单击鼠标右键显示菜单，然后选择 Save Picture As...。
出现 Save Picture 对话框。



3 选择 JPEG 或 Bit map 作为 Save as type。

4 在 File name 上键入文件名，并指定 Save in，然后单击 Save。

发送图像文件

您可以将捕获的静止图像作为电子邮件附件发送，或者发送给 FTP 服务器。

如果要使用此功能，您需要启用 e-Mail (SMTP) 或 FTP client，并且在 Administrator 菜单的 Trigger 菜单中正确设定地址 （第 50 页）。

通过电子邮件发送监视图像

1 对监视窗口上的图像进行监视。

2 从触发器列表框中选择 e-Mail。

3 单击 。
您单击时的静止图像被捕获，然后图像文件作为电子邮件附件被发送到您已经设定的邮件地址。

将监视图像发送给 FTP 服务器

1 对监视窗口上的图像进行监视。

2 从触发器列表框中选择 FTP。

3 单击 。
您单击时的静止图像被捕获，然后图像文件被发送给 FTP 服务器。

将静止图像录制在摄像机的内置内存中

您可以捕获摄像机图像作为静止图像，然后将静止图像录制在摄像机的内置内存中。

如果要使用此功能，您需要启用 **Image Memory**，并且在 Administrator 菜单的 Trigger 菜单中设定图像内存的具体设置 （第 51 页）。

1 对监视窗口上的图像进行监视。

2 从触发器列表框中选择 **Image memory**。

3 单击 。
您单击时的静止图像被捕获，然后图像文件被录制在摄像机的内置内存中。

控制警报输出

您可以设定 Alarm output 为开启 On （短路）和关闭 Off （开路）。

为了使用此功能，您需要在 Administrator 菜单上 Trigger 菜单中启用 **Alarm output** （第 51 页）。

1 对监视窗口上的图像进行监视。

2 从触发器列表框中选择 **Alarm output**。

3 单击 。
每次单击都会使警报输出在 On （短路）和 Off （开路）之间进行切换。

提示

把外围设备连接到摄像机 I/O （输入 / 输出）端口的警报输出处，请参阅附属的安装手册。

切换 TCP/UDP 传输方式

您可以选择 TCP 或 UDP 作为视频数据的通信端口。

当视频方式 （第 31 页）被设置为 MPEG4 并且使用 ActiveX viewer 时，可以使用此功能。

注

- 当您的计算机使用个人防火墙软件或防病毒软件时，可能无法正常操作此功能。此种情况下，请停用这些软件或选择 TCP 模式。
- 如果您正在使用 Windows XP Service Pack 2 或 Windows Vista，请停用 Windows Firewall 功能。有关详细说明，请参见第 11 页上的 “当使用 Windows XP Service Pack 2 时” 中的 “配置 Windows Firewall” 部分或第 13 页上的 “当使用 Windows Vista 时” 中的 “配置 Windows Firewall” 部分。

1 显示主浏览器。

2 单击 TCP/UDP 传输选择图标。
出现传输方式选择对话框。



3 单击下面按钮之一：TCP、UDP （Unicast）或 UDP （Multicast）。

TCP：通常选择此项。
当 TCP 被选择作为通信端口时，视频通信采用 HTTP 通信协议。
HTTP 是用来阅读常规网页的协议。
在能够阅读网页的环境中，您可以通过选择 TCP 端口来欣赏视频文件。

UDP （Unicast）：当 UDP （Unicast）被选择作为通信端口时，视频通信采用 RTP （实时传输协议）通信协议。因为 RTP 是运行视频数据的协议，所以播放视频时比选择 TCP （HTTP）时更为流畅。如果在摄像机和计算机之间安装有防火墙，或者由于网络环境的原因，在选择 UDP （Unicast）时，可能不能正确地播放视频。在这种情况下，选择 TCP。

UDP （Multicast）：当多播流（第 31 页）被启用 On 时，您可以选择此项。当 UDP （Multicast）被选择作为传输端口时，视频传输采用 RTP （实时传输协议）和 UDP 多播技术。通过选择此项，摄像机的网络传输负载被减轻。如果在摄像机和计算机之间安装有对多播没有反应的路由器或防火墙，则可能不能正确地播放视频。在这种情况下，选择 TCP 或 UDP （Unicast）。

4 单击 OK 关闭这个对话框。

如果您不想更改传输设置，单击 Cancel。

管理摄像机

管理摄像机部分介绍如何由管理者设置摄像机功能。

监视摄像机影像，请参阅第 17 页上的 “操作摄像机”。

这一部分说明在 Administrator 菜单中的基本操作和各个选项。

有关菜单选项显示的注意事项

在本机的设置菜单中，以灰色字体显示当前无法选择的选项。

当改变设置时，会自动显示当前可以选择的选项。

Administrator 菜单的基本操作

可以利用 Administrator 菜单设定所有功能以满足用户的需要。

单击欢迎画面中的 Setting 或主浏览器中的 显示 Administrator 菜单。

如何设置 Administrator 菜单

1 在主页上登录并显示欢迎画面。
有关登录的方法，您可以参阅第 18 页上的 “以用户登录”。

2 在欢迎画面上选择浏览器语言。
单击欢迎画面底部的 English 或 Japanese。

3 在欢迎画面中单击 Setting。
出现身份验证对话框。
输入管理员的用户名和密码。
用户名 “admin” 和密码 “admin” 是管理员身份的出厂设置。

出现 Administrator 菜单。

按照下面的步骤进行操作也可以显示 Administrator 菜单。

①在欢迎画面中单击 Enter 显示主浏览器。

②在主浏览器中单击 。

③输入管理员的用户名和密码。

4 单击 Administrator 菜单左侧的菜单名称 （例如：System）。
出现所单击的菜单。
举例：System 菜单



5 选择设置菜单上的选项卡，并且设定选项卡上每一设置选项。

举例：“System”菜单的 “Date & time”选项卡



请参阅第 27 到 53 页获取有关菜单选项卡和设置选项的详细信息。

6 进行设置之后，单击 OK。
设置内容生效。

单击 Cancel 取消设置值并恢复以前的设置。

菜单的通用按钮

下述按钮显示在所有菜单上。各个菜单上的按钮功能相同。

OK

单击这个按钮以确认设置。

Cancel

单击这个按钮使设置无效，并返回以前设置。

菜单的一般说明

- 在菜单上改变某项设置后，请至少等待 10 秒钟后再关闭摄像机电源。
  如果您立即关闭电源，改变的设定可能不能被正确存储。
- 如果在观看主浏览器期间改变摄像机设置，某些设置将不会被还原。 要在开启状态下的主浏览器上反映变化时，单击网络浏览器的**刷新**。

Administrator 菜单构成

System
显示系统菜单。
（第 28 页上的 “配置系统 - System 菜单”）

Camera
显示用于设定摄像机图像和音频的摄像机菜单。（第 31 页上的 “设定摄像机的图像和音频 - Camera 菜单”）

提示

只能在 SNC-CS11 上选择音频设置。

Network
显示用于设置网络连接的网络菜单。（第 35 页上的 “配置网络 - Network 菜单”）

User
显示用于登录的用户名和密码的用户菜单。（第 38 页上的 “设置用户 - User 菜单”）

Security
显示用于指定允许哪一个计算机连接摄像机的安全菜单。（第 39 页上的 “安全设置 - Security 菜单”）

e-Mail (SMTP)
显示用于发送电子邮件的电子邮件 (SMTP) 菜单。（第 40 页上的 “通过邮件发送图像 - e-Mail (SMTP) 菜单”）

FTP client
显示用于发送图像文件给 FTP 服务器的 FTP 客户端菜单。（第 43 页上的 “发送图像给 FTP 服务器 - FTP client 菜单”）

Image memory
显示用于将影像文件录制在本机内置内存中的图像内存菜单。（第 45 页上的 “在内存中记录影像 - Image memory 菜单”）

FTP server

显示用于设定本机的 FTP 服务器功能的 FTP 服务器菜单。(第 48 页上的“从摄像机下载图像 - FTP server 菜单”)

Alarm output

显示用于摄像机警报输出端口的警报输出菜单。(第 49 页上的 “设定警报输出 - Alarm output 菜单”)

Trigger

显示触发器菜单，用于当您单击主浏览器中的触发器按钮时的操作。(第 50 页上的 “从 Viewer 画面设定操作 - Trigger 菜单”)

Schedule

显示时间表菜单，用于 FTP 客户端功能，电子邮件 (SMTP) 功能，图像内存功能，警报输出功能，等等。(第 51 页上的 “设置时间表 - Schedule 菜单”)

Alarm buffer

显示警报缓冲器菜单，用于警报检测录制图像的缓冲器。(第 52 页上的 “设置警报缓冲器 - Alarm buffer 菜单”)

Motion detection

显示动作检测菜单，用于摄相机内置的动作检测功能。(第 52 页上的 “设定动作检测功能 - Motion detection 菜单”)

配置系统 - System 菜单

当您单击 Administrator 菜单上的 **System**，出现 System 菜单。

使用此菜单进行软件的主要设置。

System 菜单由五个选项卡组成：**System**，**Date & time**，**Initialization**，**System Log** 和 **Access Log**。

System 选项卡



Title bar name

在标题栏输入最长为 32 个字符的名称。在此键入的字符被显示在网络浏览器的标题条上。

Welcome text

在欢迎画面用 HTML 格式输入最多 1024 字符的文本。用
 标签作为换行符。(一个换行符相当于 2 个字符。)

Serial number

显示摄像机序列号码。

Software version

显示摄像机的软件版本。

Default URL

选择当您在浏览器的网络地址框中输入摄像机的 IP 地址时显示的主页。

显示摄像机内置主页

选择 /index.html。

显示您的个人主页

您可以显示喜好的主页。通过使用随机光盘上的 “Custom Homepage Installer”，将 HTML 文件存储在内置的闪存中。

有关 Custom Homepage Installer 的使用信息，请参阅第 62 页。

1 选择 User Setting/ user/。

2 在文本框中键入 HTML 文件的路径，最多 64 个字符。

提示

即使当您选择 User Setting/ user/ 时，也可以通过在网络浏览器地址框内键入下面的网址来显示摄像机内部的主页。

例如：当摄像机的 IP 地址被设定为 192.168.0.100 时

http://192.168.0.100/en/index.html

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Date & time 选项卡



Current date & time

显示本装置上设置的日期和时间。

注

购买本装置后，一定要检查本装置的日期和时间，必要时进行设定。

PC clock

显示在您的电脑上设置的日期和时间。

Date & time format

从下拉列表中选择要显示在主浏览器上的日期和时间格式。

您可以选择下列三种格式之一：**yyyy-mm-dd hh:mm:ss**（年－月－日　时：分：秒），**mm-dd-yyyy hh:mm:ss**（月－日－年　时：分：秒），和 **dd-mm-yyyy hh:mm:ss**（日－月－年　时：分：秒）。

Adjust

选择来设定日期和时间。

Keep current setting: 当您不想设定日期和时间时选择此项。

Synchronize with PC: 当使摄像机与计算机的日期和时间同步时选择此项。

Manual setting: 当您想手动设定摄像机和日期和时间时选择此项。
从每个下拉式列表中选择年、月、日、小时、分、秒的后两位。

Synchronize with NTP: 当使摄像机与 NTP（网络时间协议）服务器的日期和时间同步时选择此项。设定 **NTP server name** 和 **Interval**。

NTP server name

输入最长为 64 个字符的 NTP 服务器的主机名称或 IP 地址。

Interval

根据 NTP server 的时间，在 1 和 24 小时之间选择时间间隔，以调节摄像机的时间。设置的时间间隔只是一个指导，并不表示确切的时间。

注

由于网络环境的原因，设置时间可能不是准确时间。

Time zone

在摄像机安装的地区设置与格林威治标准时间的时差。

从下拉式列表中选择摄像机安装地区的时区。

Automatically adjust clock for daylight saving time changes

当您选择此项时，根据被选时区的夏令时自动调节时钟。

注

如果 **Time zone** 上选择的时区与计算机上设定的时区不同，会使用时差调节时间并作为摄像机的设置。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Initialize 选项卡

Reboot

重新启动摄像机。

单击 **Reboot**，并显示“This camera will be rebooted. Are you sure?”。单击 **OK** 重新启动摄像机。重新启动需要大约 2 分钟。

Factory default

将摄像机重新设置为出厂设置。

单击 **Factory default** 出现 “Set up data will be initialized. Are you sure?” 信息。当单击 **OK** 时，摄像机上的网络指示灯开始闪烁。当默认设置的调节完成时，摄像机自动重新启动。在摄像机重启之前，不要关闭摄像机。

提示

一边按下摄像机上的复位开关，一边接通本机电源，也可以将摄像机复位到出厂设置。有关详细信息，请参阅随机附带的安装手册。

Backup setting data

在文件中保存摄像机的设置数据。

单击 **Save**，按照网络浏览器上的说明指定文件夹并保存摄像机的设置数据。如下为出厂时预设的文件名。

SNC-CS10: snc-cs10.cfg
SNC-CS11: snc-cs11.cfg

Restore setting

装入存储的摄像机设置数据。

点击 **Browse** 并选择存储设置数据的文件。然后，点击 **OK**，根据装入的数据调节摄像机并重新启动摄像机。

注

- 即使应用了 Restore setting，Network 菜单（第 35 页）中的有些项目也不能被恢复。
- 无法使用 Backup setting data 或 Restore setting 存储或恢复下述项目。
  – 使用 Custom Homepage Installer 制作的主页

Delete user setting URL

通过按 **Delete**，可以删除用 Custom Homepage Installer 记录在摄像机闪存上的主页（第 62 页）。

System log 选项卡



System log

摄像机的软件活动数据被保存在这个文件里。它包括诸如发生问题时的数据，非常有用。

单击 **Reload** 重新装入最新的数据。

Access log 选项卡



Access log

显示摄像机的存取记录。

单击 **Reload** 重新装入最新的数据。

设定摄像机的图像和音频 – Camera 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 Camera 时，出现 Camera 菜单。

使用此菜单设定摄像机的功能。

Camera 菜单包括五个选项卡：Common、Picture、MPEG4、JPEG 和 Reset。

提示

只能在 SNC-CS11 上选择音频设置。

Common 选项卡

SNC-CS11

SNC-CS10



Video mode

选择摄像机图像的输出格式。

可以选择 MPEG4 或 JPEG。

Unicast streaming

当在主浏览器中用 TCP/UDP 传输切换图标选择了 UDP (Unicast) 时，在此指定视频数据和音频数据使用的传输端口号。

Video port number：指定视频数据使用的传输端口号。初始设置是 50000。从 1024 到 65534 中指定一个偶数。

Audio port number (仅限于 SNC-CS11)：指定音频数据使用的传输端口号。初始设置是 50002。从 1024 到 65534 中指定一个偶数。

Multicast streaming

设定摄像机是否使用多播流。它通过使相同区段网络计算机 (不在路由器之上) 接收相同传输数据来减轻摄像机的发送负载。

选择 On 允许多播发送，选择 Off 不进行多播发送。

当您选择 On 时，请正确设定 Multicast address、Multicast video port number 和 Multicast audio port number。

Multicast address：键入在多播流上使用的多播地址。

Multicast video port number：指定在多播流上使用的视频传输端口号。

Multicast audio port number (仅限于 SNC-CS11)：指定在多播流上使用的音频传输端口号。

Image size

对于从网络摄像机发送出的图像，您可以选择其尺寸。

可以选择 640 × 480 (VGA)、480 × 360、384 × 288、320 × 240 (QVGA)、256 × 192 或 160 × 120 (QQVGA)。

Cropping

当图像尺寸被设置为 640 × 480 (VGA) 时，您可以裁剪一部分图像，并在计算机上显示裁剪后的图像。通过使用裁剪，传输数据尺寸被减小，因而网络负载减轻，从而能获得更高的帧频。

选择 On 裁剪图像，选择 Off 不进行裁剪。

注

- 当裁剪功能被设定为 On 时，动作检测功能不起作用。
- 当裁剪功能被设定为 On 时，摄像机视频输出端子输出的复合视频信号图像可能会受到干扰。

裁剪图像

1 设定 Image size 为 640 × 480 （VGA）。
显示 Cropping 图像。

2 将 Cropping 设置为 On 并单击 Area setting 按钮。
出现 “Area setting”显示屏。

3 指定裁剪区。
在静止图像上单击鼠标左键并以矩形对角线方式拖动。您拖动时会显示一个红色方框，指示将被裁剪的区域。

4 单击窗口底部的 OK。
被裁剪的图像显示在主浏览器上。

5 单击右上角的 以关闭影像。

Color

为图像选择 Color （彩色）或 Monochrome （黑白）。

Image flip

图像可以翻转显示。当您将本机固定在天花板上时，选择 On。

Microphone （仅限于 SNC-CS11）

选择是否发送来自 麦克风输入端子的音频。 选择 On 使本网络摄像机发送音频。

注

当您更改 Microphone 设置时，在开启的主浏览器画面上单击网络浏览器的**刷新**来反映更改的内容。

Mic volume （仅限于 SNC-CS11）

设定从 麦克风输入端子输入的音频声量。其调节范围是 -10 到 +10。

Audio codec （仅限于 SNC-CS11）

选择当您从 麦克风输入端子发送音频时的比特率。您可以选择 G.711 （64kbps）、G.726 （40kbps）、G.726 （32kbps）、G.726 （24kbps）或 G.726 （16kbps）。

注

当比特率被设定为 G.711(64kbps) 以外的其它设置时，如果您使用 Java applet viewer 就不会输出音频。

Speaker output （仅限于 SNC-CS11）

使用随机光盘中所含的 SNC audio upload tool 来设定是否将音频输入端子上连接的计算机所发送的音频输出到摄像机行输出端子上连接的扬声器上 （例如有源扬声器）。

选择 On 接受从 SNC audio upload tool 传输音频数据。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Picture 选项卡

您可以对摄像机进行色彩调节、曝光度等设置。

White balance

从 Auto、Tungsten bulb、 Daylight、One push WB 和 Manual 中选择白平衡模式。

Auto: 自动调节白平衡

Tungsten bulb: 调节钨丝灯泡照明下室内拍摄的白平衡 （大约 3200 K）

Daylight: 调节日光照明下室外拍摄的白平衡 （大约 5800 K）

One push WB: 显示 One push trigger 按钮。单击此按钮会立即调整白平衡。

Manual: 当您选择此项时，会显示 R gain 和 B gain 供您设置。
可以选择的增益值范围是 0 到 255。

Lens type

选择所装备的镜头。

可选择 Auto iris lens 或 Manual iris lens。

出现每个所选镜头所需的设置项目。 有关详细内容，请参阅 Shutter mode。

Auto iris lens: 装备自动光圈镜头时选择此项。

Manual iris lens: 装备固定光圈镜头时选择此项。

注

当您在 Lens type 中选择 Manual iris lens，而装备的是自动光圈镜头时，自动光圈镜头的光圈会完全打开。 此外，即使您在 Lens type 中选择了 Auto iris lens，如果装备的是固定光圈镜头，将不会设定自动光圈镜头的自动曝光。

Shutter mode

选择快门速度的调节模式。

每种 Lens type 具有不同的选项。

当在 Lens type 中选择了 Auto iris lens 时

Auto slow shutter: 如果拍摄场景变暗，将以长时间曝光模式执行自动曝光设置，以满足照明条件要求。 当选择此项时，会显示 Backlight compensation 和 Exposure compensation 供您设定。

Manual: 快门速度被固定，自动曝光设置通过自动光圈镜头和增益进行控制。当选择此项时，会显示 Flickerless mode、Backlight compensation 和 Exposure compensation 供您设定。

当在 Lens type 中选择了 Manual iris lens 时

Auto (Slow shutter on): 曝光设置通过自动调节增益和快门速度进行控制。此外，如果拍摄场景变暗，将以长时间曝光模式执行自动曝光设置，以满足照明条件要求。当选择此项时，会显示 Backlight compensation 和 Exposure compensation 供您设定。

Auto (Slow shutter off): 曝光设置通过自动调节增益和快门速度进行控制。即使拍摄场景变暗，也不执行长时间曝光。当选择此项时，会显示 Backlight compensation 和 Exposure compensation 供您设定。

Manual: 快门速度被固定，您可以手动设定曝光相关项目。当选择此项时，会显示 Flickerless mode 供您设定。此外，当 Gain up 设定为 Auto 时，会显示 Backlight compensation 和 Exposure compensation 供您设定。

Flickerless mode

如果图像受荧光灯影响而闪烁，选择 On 可通过将 Shutter speed 固定为 1/50 来减少闪烁。当选择 Off 时，会显示 Shutter speed 供您设定。

Shutter speed

从列表框中选择摄像机的快门速度。

可选择的快门速度是 1/10000、1/4000、1/2000、1/1000、1/500、1/250、1/100、1/50、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2 和 1 秒。

注

当 Shutter speed 设定为 1/15，1/8，1/4，1/2 或 1，而装备的是自动光圈镜头时，自动光圈镜头的光圈会完全打开。

Gain up

从列表框中选择增益控制的曝光调节模式。可以选择 Auto、0dB、6dB、12dB 或 18dB。

Auto: 执行自动增益调节。

0dB，6dB，12dB，18dB: 将增益设定为固定值。

Backlight compensation

将 Backlight compensation 设定为 On 或 Off。

选择 On 以激活 Backlight compensation。如果场景处于背光状态，会自动调节曝光以调亮图像。

注

当 Backlight compensation 设定为 On 时，某些场景下可能会发生图象跳动现象。这种情况下，请将其设定为 Off。

Exposure compensation

从列表框中选择 Exposure compensation 值以调节自动曝光设置的亮度。数值越大图像越亮，数值越小图像越暗。

可选数值如下：

+2.0，+1.6，+1.2，+0.8，+0.4，± 0.0，-0.4，-0.8，-1.2，-1.6，-2.0

Gamma curve adjustment

从列表框中选择 Gamma curve adjustment 值以根据所录制的图像调节浏览器中显示的图像亮度。

数值越大图像越亮，数值越小图像越暗。

从 -5 至 +5 之间选择。

Saturation

从 -3 到 +3 的 7 个等级选择饱和度。

选择 +3，将使影像具有最高饱和度。

Sharpness

从 -3 至 +3 的 7 个等级选择锐度。

选择 +3，将使影像具有最大的锐度。

Contrast

从 -3 到 +3 的 7 个等级选择对比度。

选择 +3，将使影像具有最大的对比度。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

User preset

您可以将当前设置保存在摄像机里作为自定义设置，或者您可以装载保存在摄像机里的设置。

Save：单击将 Picture 选项卡的当前设置保存起来。

Load：单击来装载保存过的设置。如果要使用它们，单击 OK。

MPEG4 选项卡



Frame rate

设定 MPEG 图像的帧频。

可选的值是 1、2、3、4、5、6、8、10、15、20、25 和 30 fps。

“fps”是表示每秒钟传输的帧数的单位。

Bit rate

设定 MPEG 图像传输一行的比特率。

可选的值是 64、128、256、384、512、768、1024、1536 和 2048 kbps。

注

选择的帧频和比特率是试用值。根据图像尺寸，拍摄场景或行的条件，实际的帧频和比特率可能会有不同。

I-picture interval

设定 MPEG4 的 I-picture 插入间隔。I-picture 是当 MPEG4 压缩数据被解压时，充当基本点的压缩数据。当容易发生错误的情况下，例如网络环境改变，通过选择较小的数值就可以减少图像的失真。可选择的值是 1、2、3、4 和 5 秒。

Auto rate control

此功能自动调节帧速率和比特率，从而使摄像机适应连接的计算机环境而输出流畅的图像。如果选择了 On，MPEG4 图像的比率会被自动调节。

注

最大传输率将是在 Frame rate 和 Bit rate 中设定的值。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

JPEG 选项卡

Frame rate

设定计算机可以监视的 JPEG 图像的最大帧频。可以选择的帧频是 5、6、8、10、15、20、25 和 30 fps。

Image quality

设定 JPEG 图像的质量。

可选值的范围是 Level 1 到 Level 5。

选择 Level 5，将使影像具有高品质。

Bandwidth control

当视频方式被设定 JPEG 时，网络带宽可被限制。可选择的带宽是 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、2.0、3.0、4.0 Mbps 和 Unlimited（无限带宽）。当您不想限制带宽时，就选择 Unlimited。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Reset 选项卡

Reset camera menu

单击 **Reset**，“Camera menu setting is reset to default. Are you sure?”出现。单击 **OK** 将其重新设为出厂设置。

配置网络

– Network 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 **Network** 时，出现 Network 菜单。

使用此菜单配置连接摄像机和计算机的网络。

Network 菜单包括三个选项卡：**Network**、**PPPoE** 和 **Dynamic IP address notification**。

Network 选项卡

这一部分的菜单设置用于通过网络电缆连接摄像机。



MAC address

显示摄像机的 MAC 地址。

Obtain an IP address automatically (DHCP)

网络上安装有 DHCP 服务器。当 IP 地址是由 DHCP 服务器分配时，选择此项。IP 地址将被自动分配。

注

当您设置了 **Obtain an IP address automatically (DHCP)**，请确保 DHCP 服务器正在互联网上工作。

Use the following IP address

当设定了固定 IP 地址时，选择此项。

IP address

输入摄像机的 IP 地址。

Subnet mask

输入子网掩码。

Default gateway

输入默认网关。

Obtain DNS server address automatically

选择此项自动获得 DNS 服务器的地址。只有当在 Network 选项卡中选择了 **Obtain an IP address automatically (DHCP)** 时，才可以对其进行设定。

注

当您选择 “Obtain DNS server address automatically” 时，请确保网络上已经启用了 DHCP 服务器。

Use the following DNS server address

当您设定固定的地址作为 DNS 服务器的 IP 地址时，选择此项。

Primary DNS server

输入第一 DNS 服务器的 IP 地址。

Secondary DNS server

必要时，输入第二 DNS 服务器的 IP 地址。

Host name

输入要传送到 DHCP 服务器的摄像机的主机名称。此设置只有在 Network 选项卡中选择了 **Obtain an IP address automatically (DHCP)** 时有效。

Domain suffix

输入要传送到 DHCP 服务器的摄像机的域名后缀。此设置只有在 Network 选项卡中选择了 **Obtain an IP address automatically (DHCP)** 时有效。

注

当设定了 **Host name** 时，会将域名后缀作为 FQDN (Fully Qualified Domain Suffix) 信息发送到 DHCP 服务器。

HTTP port number

通常选择 80。如果您想要使用 80 以外的端口号，选择文本框并输入 1024 至 65535 之间的端口号。

注

当您在 Network 菜单或 IP Setup Program 中将 **HTTP port number** 设定为 80 以外的号码时，请按如下所示方法在网页浏览器上输入本摄像机的 IP 地址以重新访问本摄像机：

举例：当 HTTP 端口号被设定为 8000 时

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

PPPoE 选项卡 – PPPoE 连接设置

当您使用 PPPoE (以太网上的点对点协议) 连接摄像机时使用。PPPoE 连接是被 xDSL (数字用户线路，例如 ADSL，VDSL 或 SDSL) 广泛用作身份验证和连接系统的一种协议。



PPPoE

设定您是否使用 PPPoE 功能连接摄像机。但 **On** 被选择时，PPPoE 连接被使用。

IP address

当您通过 PPPoE 功能连接网络时，会显示 PPPoE 连接获得的 IP 地址。

User ID

键入 PPPoE 连接所需用于身份验证的用户名。键入最多 64 个字符。

Password

键入 PPPoE 连接所需用于身份验证的密码。键入 1 到 32 个字符。

Re-type password

为了确认密码，请重新键入一次密码框中键入的密码。

Obtain DNS server address automatically

选择此项自动获取 DNS 服务器的地址。

Use the following DNS server address

当您设定固定的地址作为 DNS 服务器的 IP 地址时，选择此项。

Primary DNS server

输入第一 DNS 服务器的 IP 地址。

Secondary DNS server

必要时，输入副 DNS 服务器的 IP 地址。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Dynamic IP address notification 选项卡 – 通知 IP 地址

当 Network 选项卡上 DHCP 设置被设置为 On 或 PPPoE 设置被设置为 On 时，您可以使用 SMTP 或 HTTP 协议发送网络设置完成的通知。



e-Mail(SMTP) notification

DHCP 设置完成时，选择 On 发送 E-mail。

SMTP server name

输入您想用来发送 E-mail 的 SMTP 服务器的名称或 IP 地址，最长为 64 个字符。

Authentication

当您发送电子邮件时，选择被要求的身份验证。

Off: 当发送邮件，不要求身份验证时选择。
On: 当发送邮件，要求身份验证时选择。从以下选项中选择一种身份验证方法并根据需要指定POP server name、User name 和 Password。
SMTP: 当需要 SMTP 身份验证时选择此项。
POP before SMTP: 当需要 POP before SMTP 身份验证时选择此项。

注

当 Authentication 设定为 On 时，请务必选择 SMTP 或 / 和 POP before SMTP 其一或两者。

POP server name

当在 Authentication 中选择了 POP before SMTP 时，此项是必须的。

键入 POP （接收邮件）服务器名称，最多 64 个字符。或者键入 POP 服务器的 IP 地址。当发送邮件的 SMTP 服务器使用 POP 用户账户进行身份验证时，此设置时必须的。

User name, Password

键入邮件账户所有人的用户名和密码。当发送邮件的 SMTP 服务器要进行身份验证时，此设置时必须的。

Recipient e-Mail address

输入最长为 64 个字符的收件人的 E-mail 地址。您只能指定一个 E-mail 接收地址。

Administrator e-Mail address

输入摄像机管理员的电子邮件地址，最多 64 个字符。这个地址用来作为回复邮件地址或作为来自邮件服务器的系统邮件的地址。

Subject

输入最长为 64 个字符的 E-mail 主题 / 标题。

Message

输入最长为 384 个字符的 E-mail 文本。（一个换行符相当于 2 个字符。）您可以用下述特殊标签来记述所获得的 IP 地址的信息。

HTTP notification

DHCP 设置完成时，选择 On 向 HTTP 服务器输出命令。您可以利用本功能配置一个实用的系统，例如查看存储于 HTTP 服务器的访问登录或启动外部 CGI 程序。

URL

用最长 256 个字符指定 URL 来发送 HTTP 命令。URL 通常由下面几部分组成：

http://ip_address[:port]/path?parameter

ip_address: 输入您想要连接的主机的 IP 地址或主机名称。
[:port]: 指定您想要连接的端口值。如果您想使用众所周知的端口值 80，那么您就不必输入这个数值。
path: 输入命令。

parameter：必要时，输入命令参数。您可以使用下列的特殊标签作为参数。

Proxy server name

通过 proxy 服务器发送 HTTP 命令时，请输入最长为 64 个字符的 proxy 服务器的名称或 IP 地址。

Proxy port number

通过 proxy 服务器发送 HTTP 命令时，请指定端口值。在 1024 和 65535 之间设置端口值。

Method

选择 HTTP 方法为 GET 或 POST。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

关于特殊标签

您可以利用下列五个特殊标签来使 DHCP 获得设置的通知，如 IP 地址。在您于 HTTP 的 Message 栏记述的 URL 的参数部分输入标签。

<IP>

利用该标签在文本或参数中置入 DHCP 中获得的 IP 地址。

<HTTPPORT>

利用该标签在文本或参数中置入指定的 HTTP 服务器端口值。

<MACADDRESS>

利用该标签在文本或参数中置入接口的 MAC 地址，您已经通过 DHCP 获得了该接口的 IP 地址。

<MODELNAME>

利用此标签将摄像机的型号名称（SNC-CS10、SNC-CS11）置入到文本或参数中。

<SERIAL>

利用该标签在文本或参数中置入摄像机系列号。

设置用户 – User 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 User 时，出现 User 菜单。

使用此菜单来设定管理员的用户名称和密码，以及最多 9 种用户（User 1 到 User 9），以及每一用户的访问权限。



Administrator，User 1 至 9

为每一个用户名指定 User name、Password、Re-type password、FTP user 和 Viewer mode。

User name

输入 5 到 16 个字符的用户名称。

Password

输入 5 到 16 个字符的密码。

Re-type password

为了确认密码，请重新键入一次密码框中键入的密码。

FTP user

设定是否允许登录到 FTP 服务器上。要允许登录到 FTP 服务器上时，请勾选此框。

Viewer mode

当显示主浏览器画面时，如果用户通过验证，您可以选择验证通过后显示的浏览器方式。

Full：您可以在此方式中操作所有功能。

Light：除了主浏览器上 Trigger 按钮、TCP/UDP 切换按钮、以及帧频设置，您可以操作所有功能。

View：您只能监视摄像机图像。

Viewer authentication

设定当显示主浏览器时，用户的身份验证是否被通过。

当您选择 **On** 时，主浏览器按照适合已验证用户的方式显示。当您选择 **Off** 时，从 **Full**，**Light** 或 **View** 中选择一个不需要身份验证就可以显示的主浏览器画面的查看方式。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

安全设置 – Security 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 **Security** 时，出现 Security 菜单。

使用此菜单对能够访问摄像机的计算机作出限制。



Security function

如果要启动安全功能，选择 **On**。

如果您不想使用安全功能，选择 **Off**。

Default policy

对于在下面 Network address/Subnet 1 到 Network address/Subnet 10 菜单中指定的计算机，使用 **Allow** 或 **Deny** 这样简单的政策对其访问权限进行区别限制。

Network address/Subnet 1 至 Network address/Subnet 10

输入您允许或拒绝进入摄像机的 IP 地址和子网掩码。

您可以最多指定 10 个 IP 地址和子网掩码值。对于子网掩码，输入 8 至 32。

从每一 IP 地址 / 子网掩码右边的下拉列表中选择 **Allow** 或 **Deny**。

提示

子网掩码值代表网址自左侧开始的位数。

例如，“255.255.255.0”的子网掩码值为 24。

如果设置为 “192.168.0.0/24” 和 “Allow”，您可以从 IP 地址为 “192.168.0.0” 到 “192.168.0.255” 的电脑进入。

注

如果您在 User 菜单中 Administrator 设置框里输入了管理员的用户名和密码，则即使计算机的 IP 地址对应的访问权限被设定为 **Deny**，您也可以访问摄像机。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

通过邮件发送图像 – e-Mail（SMTP）菜单

在 Administrator 菜单中单击 **e-Mail（SMTP）**时，出现 e-Mail（SMTP）菜单。

通过使用电子邮件（SMTP）功能，您就可以将与外部感应器输入或内置动作检测功能联动拍摄的图像作为电子邮件附件发送。图像文件也可以定期发送。

e-Mail（SMTP）菜单由三个选项卡组成：**Common**、**Alarm sending** 和 **Periodical sending**。

Common 选项卡 – 设定 e-Mail(SMTP) 功能



e-Mail（SMTP）

当您使用电子邮件（SMTP）功能时，选择 **On**。下面显示的是一般设置选项。

如果您不想使用电子邮件（SMTP）功能，选择 **Off** 然后单击 **OK**。

注

- 在通过邮件传输图像文件的过程中，主浏览器监视器图像的帧频和操作性能下降。
- 当摄像机视频方式被设定为 **MPEG4** 时，在发送邮件的过程中，摄像机视频输出端子输出的复合视频信号图像可能会受到干扰。
- 您不能使用邮件发送功能发送音频文件。

SMTP server name

输入最长为 64 个字符的 SMTP 服务器名称，或者 SMTP 服务器的 IP 地址。

Authentication

当您发送电子邮件时，选择被要求的身份验证。

Off：当发送邮件，不要求身份验证时选择。

On：当发送邮件，要求身份验证时选择。从以下选项中选择一种身份验证方法并根据需要指定**POP server name**、**User name** 和 **Password**。

SMTP：当需要 SMTP 身份验证时选择此项。

POP before SMTP：当需要 POP before SMTP 身份验证时选择此项。

注

当 **Authentication** 设定为 **On** 时，请务必选择 **SMTP** 或 / 和 **POP before SMTP** 其一或两者。

POP server name

当在 **Authentication** 中选择了 **POP before SMTP** 时，此项是必须的。

键入 POP（接收邮件）服务器名称，最多 64 个字符，或者键入 POP 服务器的 IP 地址。当发送邮件的 SMTP 服务器使用 POP 用户账户进行身份验证时，此设置时必须的。

User name, Password

键入邮件账户所有人的用户名和密码。当发送邮件的 SMTP 服务器进行身份验证时，此设置时必须的。

Recipient e-Mail address

输入最长为 64 个字符的收件人的 E-mail 地址。

您可以最多指定三个 E-mail 接收地址。

Administrator e-Mail address

输入最长为 64 个字符的管理者的 E-mail 地址。

这个地址用于回复邮件和 SMTP 服务器发送系统信息。

Subject

输入最长为 64 个字符的 E-mail 主题 / 标题。

当 Alarm sending 选项卡的 **Alarm sending** 被设置为 **On** 时，对于由警报检测功能发送的邮件，会在主题行中标明警报类型。添加 [**S1**] 时代表感应器输入检测，添加 [**MD**] 时代表动作检测。

Message

输入最长为 384 个字符的 E-mail 文本。（一个换行符相当于 2 个字符。）

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Alarm sending 选项卡 – 设定监测警报时的邮件发送方式

设定通过外部感应器输入或内置动作检测功能检测的警报相关邮件发送的设置。



Alarm sending

选择 On 来设定警报检测的相关邮件发送的设置。

File attachment

设定是否发送作为电子邮件附件的图像文件。

当 On 被选择时，根据下列设置生成的图像文件被作为电子邮件附件。当 Off 被选择时，只有邮件文本正文会被发送。

Image file name

键入作为电子邮件附件的图像的文件名称。您可以用字母数字、- （连字号）和 _ （下划线）命名，最多不超过 10 个。

Suffix

选择文件的后缀。

None: 不加后缀。通过电子邮件发送的影像文件将被赋予一个文件名。

Date & Time: 在影像文件名称中添加日期和时间后缀。

日期 / 时间后缀由年、月、日、时、分、秒的后两位 （各两位）和两位连续的数码组成，这样共有 14 位数加在文件名的后面。

Sequence number: 在 0000000001 和 4294967295 之间的一个 10 位数的连续编号和固定的两位数字 00 被加入到影像文件名称。

提示

加入到 Date & Time 及 Sequence number 中的一个连续编号用于识别由一个警报事件创建的多个文件中的每一个文件。

Sequence number clear

单击 Clear 来将序号的后缀重设为 1。

Alarm

选择连接的警报。

Sensor input: 连接到摄像机 I/O 端口感应器输入的外部感应器。

Motion detection: 单击 Motion detection 按钮，然后显示 Motion detection 菜单。您可以设定动作检测功能 （第 52 页）。

注

只有当摄像机视频方式被设定为时 MPEG4 并且 Cropping 被设定为 Off 时，Motion detection 才起作用。

Effective period

设定警报检测的有效时期。

Always: 警报检测总是有效。

Schedule: 您可以根据设定的时间表指定警报检测的有效时期，这个时间表在其他部分设定。

单击 Schedule 会显示有效时期的菜单。

（第 51 页上的 “设置时间表 – Schedule 菜单”）

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Periodical sending 选项卡 – 设定定期邮件发送方式

您可以设定定期发送邮件。



Periodical sending

当您想定期发送邮件时，选择 On。如果您选择 Off，就不会定期发送邮件。

Image file name

键入作为邮件附件图像的文件名，由最多 10 个数字或字母，- （连字号）和 _ （下划线）组成。

Suffix

选择一个后缀加入到邮件发送时使用的文件名中。

None：发送的文件名将会是图像文件名。

Date & time：在图像文件名称中添加日期和时间后缀。

日期 & 时间后缀由年、月、日、时、分、秒的后两位 （各两位）和固定的两位组成 00，因此共有 14 位数字追加在文件名的后面。

Sequence number：在 0000000001 和 4294967295 之间的一个 10 位数的连续编号和固定的两位数字 00 被加入到图像文件名称。

Sequence number clear

单击 Clear 来将序号的后缀重设为 1。

Interval

键入定期邮件发送的间隔。您可以在 30 分到 24 小时 （一天）之内进行设定。

Effective period

设定定期邮件发送的有效时期。

Always：定期邮件发送总是有效。

Schedule：您可以根据设定的时间表指定定期邮件发送的有效时期，这个时间表在其他部分设定。单击 Schedule 会显示有效时期的菜单。
（第 51 页上的 “设置时间表 – Schedule 菜单”）

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

发送图像给 FTP 服务器 – FTP client 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 FTP client 时，出现 FTP client 菜单。

使用此菜单设置捕获并发送静止图像给 FTP 服务器。通过使用 FTP client 功能，您就可以将与外部感应器输入或内置动作检测功能联动记录下来的图像文件发送给 FTP 服务器。图像文件也可以定期发送。

FTP client 菜单包括三个选项卡 Common，Alarm sending 和 Periodical sending。

Common 选项卡 – 设定 FTP 客户端功能



FTP client function

如果要启动 FTP 客户端功能，选择 On。

如果您不想使用 FTP 客户端功能，选择 Off。

注

当文件通过 FTP 客户端功能传送时，主浏览器上帧频和可操作性可能下降。

FTP server name

输入最多 64 个字符的 FTP 服务器名称，或 FTP 服务器的 IP 地址，用以上传静止影像。

User name

输入 FTP 服务器用户名称。

Password

输入 FTP 服务器密码。

Re-type password

为了确认密码，请输入您在密码栏输入的相同密码。

Passive mode

设定当连接到 FTP 服务器时，您是否使用 FTP 服务器的被动方式。选择 On 连接到 FTP 服务器时使用被动方式。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Alarm sending 选项卡 – 设定当检测到警报时的 FTP 客户端动作

设定与外部感应器输入或内置动作检测功能联动发送图像文件给指定的 FTP 服务器。

提示

只能在 SNC-CS11 上转送包含音频数据的图像文件。



Alarm sending

选择 On 与警报检测联动发送图像文件给 FTP 服务器。

Remote path

输入最多 64 个字符的目标路径。

Image file name

输入向 FTP 服务器传送影像时赋予影像的文件名。您可以使用的名称由最多 10 个数字或字母、- （连字号）和 _ （下划线）组成。

Suffix

选择文件的后缀。

Date & Time: 在图像文件名称中添加日期和时间后缀。

日期 / 时间后缀由年、月、日、时、分、秒的后两位 （各两位）和连续的数字 （两位）组成，因此共有 14 位数字追加在文件名的后面。

Sequence number：在 0000000001 和 4294967295 之间的一个十位数连续编号和固定的两位数字被加入到图像文件名称。

提示

加入到 Date & time 和 Sequence number 中的一个连续编号用于识别由一个警报事件创建的多个文件。

Sequence number clear

单击 Clear 来将序号的后缀重设为 1。

Alarm

选择连接的警报。

Sensor input：连接到摄像机 I/O 端口感应器输入的外部感应器。

Motion detection：单击 Motion detection 按钮，然后显示 Motion detection 菜单。您可以设定动作检测功能 （第 52 页）。

注

只有当视频方式被设定为时 MPEG4 并且 Cropping 被设定为 Off 时，Motion detection 才起作用。

Effective period

设定警报检测的有效时期。

Always：警报检测总是有效。

Schedule：您可以根据设定的时间表指定警报检测的有效时期，这个时间表在其他部分设定。
单击 Schedule 会显示有效时期的菜单。
（第 51 页上的 “设置时间表 - Schedule 菜单”）

Alarm buffer

当您在警报之前或之后 （前警发送，后警发送）发送图像文件时，选择 Use alarm buffer。

如果您不选择此项，只会发送警报检测那一刻的图像。

单击 Alarm buffer 显示警报缓冲器菜单。

有关详情，请参阅第 52 页上的 “设置警报缓冲器 - Alarm buffer 菜单”。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Periodical sending 选项卡 - 设置定期 FTP 客户端活动

您可以设置定期发送图像文件给 FTP 服务器。



Periodical sending

当您想使用定期发送功能时选择 On。如果您选择 Off，就不会定期发送邮件。

Remote path

键入远程路径，最多 64 个字符。

Image file name

键入发送给 FTP 服务器图像的文件名，由最多 10 个数字或字母，- （连字号）和 _ （下划线）组成。

注

您不能使用 FTP 的定期发送功能发送音频文件。（用于 SNC-CS11）

Suffix

为发送到 FTP 服务器上的文件名选择一个后缀。

None：发送的文件名将会是图像文件名。

Date & Time：在图像文件名称中添加日期和时间后缀。
日期 & 时间后缀由年、月、日、时、分、秒的后两位 （各两位）和连续的数字 （两位）组成，因此共有 14 位数字追加在文件名的后面。

Sequence number：在 0000000001 和 4294967295 之间的一个 10 位数的连续编号和固定的两位数字 00 被加入到图像文件名称。

Sequence number clear

单击 Clear 来将序号的后缀重设为 1。

Interval

输入您向 FTP 服务器定时传送影像的时间间隔。您可以在 1 秒钟到 24 小时 （一天）之间进行设置。

注

实际的间隔可能会超过设定值，这取决于图像尺寸，图像质量设置，比特率和网络环境。

Effective period

设定定期邮件发送的有效时期。

Always：定期邮件发送总是有效。

Schedule：您可以根据设定的时间表指定定期邮件发送的有效时期，这个时间表在其他部分设定。单击 Schedule 会显示有效时期的菜单。
（第 51 页上的 “设置时间表 - Schedule 菜单”）

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

在内存中记录影像 - Image memory 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 Image memory 时，出现 Image memory 菜单。

通过使用图像内存功能，您就可以将与外部感应器输入或内置动作检测功能联动记录下来的图像文件录制到摄像机的内置内存 （大约 8 MB）里。图像文件也可以定期记录。

计算机可以通过 FTP 服务器功能找到或下载录制的图像文件。（请参阅第 48 页上的 “从摄像机下载图像 - FTP server 菜单”。）

Image memory 菜单包括三个选项卡 Common，Alarm recording 和 Periodical recording。

注

- 当摄像机的电源被关闭时，录制在内置内存中的图像文件会被抹除。
- 在图像保存在内置内存的过程中，主浏览器上的帧频和操作性能可能下降。

Common 选项卡 - 设定图像内存功能



Image memory

设定您是否使用图像内存功能。当您选择 On 时，Common 设置选项会显示在下面。如果您不想使用这个功能，选择 Off 然后单击 OK。

Free space

显示内置内存当前的剩余空间。

Overwrite

选择当内存空间不足以录制图像时，是否盖写文件。

选择 On 允许覆写。先覆写最旧的文件或文件夹。

选择 Off 禁止覆写。在这种情况下，不能储存新的文件。

Capacity warning

选择 On 在内置内存空间很低或已满时将一封警告邮件发送给管理员。如果不想发送警告邮件，则请选择 Off。

注

当 Overwrite 被设定为 On 时，不会给管理员发送警告邮件。

SMTP server name

键入用于发送电子邮件的 SMTP 服务器名称，最多为 64 个字符。

否则请键入 SMTP 服务器的 IP 地址。

Authentication

当您发送电子邮件时，选择被要求的身份验证。

Off: 当发送邮件，不要求身份验证时选择。

On: 当发送邮件，要求身份验证时选择。从以下选项中选择一种身份验证方法并根据需要指定POP server name、User name 和 Password。

SMTP: 当需要 SMTP 身份验证时选择此项。

POP before SMTP: 当需要 POP before SMTP 身份验证时选择此项。

注

当 Authentication 设定为 On 时，请务必选择 SMTP 或 / 和 POP before SMTP 其一或两者。

POP server name

当在 Authentication 中选择了 POP before SMTP 时，这是必须的。

键入 POP （接收邮件）服务器名称，最多 64 个字符。否则请键入 POP 服务器的 IP 地址。当发送邮件的 SMTP 服务器使用 POP 用户的账户进行身份验证时，此设置是必须的。

User name, password

键入邮件账户所有人的用户名和密码。当发送邮件的 SMTP 服务器进行身份验证时，此设置是必须的。

Administrator e-Mail address

键入警告邮件收信人的电子邮件地址 （摄像机管理员的电子邮件地址），最多 64 个字符。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Alarm recording 选项卡 - 设定当检测警报时的图像内存功能

您可以设置将与外部感应器输入或内置动作检测功能联动记录下来的图像录制到摄像机的内置内存里。

提示

只能在 SNC-CS11 上记录包含音频数据的图像文件。

Alarm recording

选择 On 设置将与外部感应器输入或内置动作检测功能联动记录下来的图像录制到摄像机的内置内存里。

Image file name

键入当图像被保存在内置内存中时您分配给图像的文件名称。您可以使用的名称由最多 10 个数字或字母，- （连字号）和 _ （下划线）组成。

Suffix

选择文件的后缀。

Date & Time: 在图像文件名称中添加日期和时间后缀。

日期和时间后缀包括年、月、日、小时、分、秒的后两位 （各两位）和连续编号 （两位数字），因此 14 位数字的编号被加入到文件名中。

Sequence number: 在 0000000001 和 4294967295 之间的一个十位数连续编号和连续的两位数字被加入到图像文件名称。

提示

加入到 Date & time 和 Sequence number 中的一个连续编号用于识别由一个警报事件创建的多个文件中的每一个。

Sequence number clear

单击 Clear 来将序号的后缀重设为 1。

Alarm

选择连接的警报。

Sensor input：连接到摄像机 I/O 端口感应器输入的外部感应器。

Motion detection：单击 **Motion detection** 按钮，然后显示 Motion detection 设置画面。您可以设定动作检测功能 （第 52 页）。

注

只有当视频方式被设定为时 **MPEG4** 并且 **Cropping** 被设定为 **Off** 时，**Motion detection** 才起作用。

Effective period

设定警报检测的有效时期。

Always：警报检测总是有效。

Schedule：您可以根据设定的时间表指定警报检测的有效时期，这个时间表在其他部分设定。单击 **Schedule** 会显示有效时期的菜单。（第 51 页上的 “设置时间表 - Schedule 菜单”）

Alarm buffer

当您在警报之前或之后 （前警发送，后警发送）发送图像文件时，选择 **Use alarm buffer**。

如果您不选择此项，只会发送警报检测那一刻的图像。

单击 **Alarm buffer** 显示警报缓冲器菜单。

有关详情，请参阅第 52 页上的 “设置警报缓冲器 - Alarm buffer 菜单”。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

Periodical recording 选项卡 - 设置定期录制方式

您可以设定将图像文件定期录制到内置内存中。



Periodical recording

当您想使用定期录制时，选择 **On**。如果您选择 **Off**，则定期录制不会被执行。

Image file name

键入录制到内置内存里图像的文件名，由最多 10 个数字或字母，- （连字号）和 _ （下划线）组成。

注

您不能使用定期录制功能发送音频文件。（用于 SNC-CS11）

Suffix

选择文件的后缀。

None：录制文件的文件名将会图像文件名。

Date & time：在图像文件名称中添加日期和时间后缀。

日期 / 时间后缀由年、月、日、时、分、秒的后两位 （各两位）和连续的数字 （两位）组成，因此共有 14 位数字追加在文件名的后面。

Sequence number：在 0000000001 和 4294967295 之间的一个 10 位连续编号和固定的两位数字 00 被加入到图像文件名称。

Sequence number clear

单击 **Clear** 来将序号的后缀重设为 1。

Interval

键入在内置内存中定期录制图像的时间间隔。您可以从 1 秒钟到 24 小时 （一天）之间进行设置。

注

根据影像的尺寸或网络环境的不同，实际的间隔时间可能长于设置的值。

Effective period

设定定期录制图像的有效时期。

Always：定期邮件记录总是有效。

Schedule：您可以根据设定的时间表指定定期邮件记录的有效时期，这个时间表在其他部分设定。单击 **Schedule**，然后有效期限的菜单被显示出来。（第 51 页上的 “设置时间表 - Schedule 菜单”）

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

影像存储文件夹结构

当使用影像存储功能时，影像以下述文件夹结构记录。



表示自动创建文件夹。

Date_No.（日期编号）文件夹是一个 9 位数的名称，包括年数的后两位数字（2 位）、月份（2 位）、日期（2 位）、下划线和序号（2 位）。

在内置存储器中，一个自动创建的文件夹可以存储大约 1MB 的影像文件。如果影像文件尺寸超出该限制，会自动创建一个新的文件夹以便继续记录。

有关文件扩展名

要使用图像内存功能或 FTP 客户端功能录制 / 发送的文件拥有下面三种扩展名的其中之一，这取决于视频方式设置和摄像机的录制 / 发送设置。

.m4f：代表 MPEG4 视频方式。
.jpf：当在警报录制 / 警报发送菜单中选择了 Use alarm buffer 时，这个扩展名代表 JPEG 视频方式。
.jpg：当在警报录制 / 警报发送菜单中未选择 Use alarm buffer 时，这个扩展名代表 JPEG 视频方式。此文件可以用普通的图像浏览器来查看。

SNC video player（第 61 页）可以播放“.m4f”和“.jpf”文件。

提示

只有在 SNC-CS11 中生成的“.m4f”和“.jpf”文件包含音频数据。

从摄像机下载图像 – FTP server 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 FTP server 时，出现 FTP server 菜单。使用此菜单设定 FTP 服务器功能，它使您能从本装置内置内存里（大约 8MB）找到特定的图像文件，或者从本装置下载静止图像文件。



FTP server function

如果要启动 FTP 服务器功能，选择 On 然后单击 OK。

如果您不想使用 FTP 服务器功能，选择 Off 然后单击 OK。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的“菜单的通用按钮”。

注

使用计算机上的 FTP 客户端软件登录到本机的 FTP 服务器上时，请注意以下事项。

- 主浏览器内监视窗口的帧频和操作性能下降。
- 当使用影像存储功能录制影像时，您不能删除录制文件夹。
- 当录制的图像文件被删除时，本机会在用户退出登录时重新计算内置内存的剩余空间。

设定警报输出
– Alarm output 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 **Alarm output** 时，出现 Alarm output 菜单。

您可以在此菜单中设置控制与警报检测和计时器联动的、位于摄像机后面 I/O 端口的警报输出。



Alarm output

如果要启动警报输出功能，选择 **On**。下面显示的是基本设置选项。

当您不想使用警报输出功能时，选择 **Off**。

Mode

选择警报输出功能的方式。

Alarm：通过与外部感应器输入或内置动作检测功能同步来控制警报输出。
Timer：通过计时器来控制警报输出。

Alarm

当 **Mode** 被设置为 **Alarm**，显示此项目。

选择与警报输出功能联动的警报。

Sensor input：连接到摄像机 I/O （输入 / 输出）端口的传感器输入的外部传感器
Motion detection：单击 **Motion detection** 按钮，然后显示 Motion detection 设置画面。您可以设定动作检测功能 （第 52 页）。

注

只有当视频方式被设定为 **MPEG4** 并且 **Cropping** 被设定为 **Off** 时，**Motion detection** 才起作用。

Alarm duration

选择警报输出被短路的时间，为 1 到 60 秒。

Effective period

当 **Mode** 被设置为 **Alarm**，显示此项目。

设定警报检测的有效期限。

Always：警报检测总是有效。
Schedule：您可以根据设定的时间表指定警报检测的有效时期，这个时间表在其他部分设定。

单击 **Schedule**，然后有效期限的菜单被显示出来。（第 51 页上的 “设置时间表 – Schedule 菜单”）

Schedule

当 **Mode** 被设置为 **Timer** 时，显示此项目。

单击 **Schedule**，然后有效期限的菜单被显示出来。（第 51 页上的 “设置时间表 – Schedule 菜单”）



OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

从 Viewer 画面设定操作 – Trigger 菜单

在 Administrator 菜单上单击 **Trigger** 显示 Trigger 菜单。

您可以在此菜单中选择当您单击主浏览器的 （Trigger 图标）时的功能。



e-Mail (SMTP)

勾选此框允许您从主浏览器的触发下拉列表中选择 **e-Mail**。通过选择 **e-Mail** 并单击，可捕捉点击时刻的静止影像，并把附有影像文件的电子邮件发送到指定的邮件地址。

当您单击 **e-Mail (SMTP)** 按钮时，出现 **Trigger-e-Mail (SMTP)** 菜单。您可以在此设定必要的选项。设置选项和设置步骤与电子邮件 (SMTP) 菜单 （第 40 页）中的相同。

注

当视频方式被设定为 **MPEG4** 时，在发送邮件的过程中，摄像机视频输出端子输出的复合视频信号图像可能会受到干扰。



FTP client

勾选此框允许您从主浏览器的触发下拉列表中选择 **FTP**。通过选择 **FTP** 并单击，可以捕捉点击时刻的静止影像，并将影像文件发送给 FTP 服务器。

当您单击 **FTP client** 按钮时，出现 **Trigger-FTP client** 菜单。您可以在此设定必要的选项。设置选项和设置步骤与 FTP 客户端菜单 （第 43 页）中的相同。



Image memory

勾选此框允许您从主浏览器的触发下拉列表中选择 Image memory。通过选择 Image memory 并单击，可捕捉单击时刻的静止影像，并把影像文件记录在内置存储器上。

当您单击 Image memory 按钮时，出现 Trigger-Image memory 菜单。您可以在此设定必要的选项。设置选项和设置步骤与 Image Memory 菜单 （第 45 页）中的相同。



Alarm output

勾选此框允许您从主浏览器的触发下拉列表中选择 Alarm output。通过选择 Alarm output 并单击，您可以控制 On （短路）或 Off （开路）。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

设置时间表 – Schedule 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 Schedule 时，出现 Schedule 菜单。

当您在 FTP client 菜单、e-Mail （SMTP）菜单、Image memory 菜单、Alarm output 菜单和其他类似菜单中，单击 Schedule 来设定 Effective period 和 Schedule 时，会出现与此相同的菜单。

举例：在 Schedule 菜单中设定 e-Mail （SMTP）（警报发送）时

Schedule selection

选择列表框来指定想要的时间表。可以选择 e-Mail （SMTP）– Alarm, e-Mail （SMTP） – Periodical, FTP – Alarm, FTP – Periodical, Image memory – Alarm, Image memory – Periodical, Alarm output – Alarm 或 Alarm output – Timer。

Mon （Monday）到 Sun （Sunday）

勾选日期右边的时间段是时间表的有效期。

Start time, End time

指定 Start time （起始时间）和 End time （停止时间）。

Use the same time schedule every day

当选取此项时，设定给 Mon （星期一）的 Start time （起始时间）和 End time （停止时间）被应用到所有的日子。在这种情况下，Mon （星期一）之外其他日子的 Start time （起始时间）和 End time （停止时间）不能被输入。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

设置警报缓冲器
– Alarm buffer 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 **Alarm buffer** 时，出现 Alarm buffer 菜单。

您可以设定前警图像 （警报检测之前的图像），以及后警图像。当 FTP client 菜单或 Image memory 菜单的 **Alarm sending** 或 **Alarm recording** 被设置为 **On**，并且 **Use alarm buffer** 被选择时，可以进行这些设置。



Video mode

摄像机设置菜单的 Common 选项卡中设定的视频方式被显示出来。

MPEG4：显示摄像机当前输出格式是 MPEG4。

JPEG：显示摄像机当前输出格式是 JPEG。

Recording capacity

显示当前摄像机设置中视频方式、图像尺寸、比特率和帧频设置中警报缓冲器的最大录制能力。

Pre-alarm period：显示警报检测之前图像的最大录制能力。

Post-alarm period：显示警报检测之后图像的最大录制能力。

Recording time

设定前警图像和后警图像的录制时间。

Pre alarm period：键入警报检测之前图像的录制时间。

Post alarm period：键入警报检测之后图像的录制时间。

注

录制能力的数值依据摄像机菜单中图像尺寸、比特率 （对 MPEG4 而言）和图像质量 （对 JPEG 而言）的不同而有不同。

OK/Cancel

请参阅第 27 页上的 “菜单的通用按钮”。

设定动作检测功能
– Motion detection 菜单

当您在 Administrator 菜单上单击 **Motion detection** 时，出现 Motion detection 菜单。

在可以在此菜单中设定启动内置动作检测功能的条件。

当您在 e-Mail （SMTP）菜单、Alarm sending 或 FTP client 菜单的 Alarm sending 中，以及 Image memory 等菜单的 Alarm recording 中，单击 **Motion detection** 时，会出现与此相同的菜单。

注

- 只有当视频方式被设定为时 **MPEG4** 并且 **Cropping** 被设定为 **Off** 时，**Motion detection** 才起作用。
- 实际使用之前，请执行操作测试并确认动作检测功能正确工作。

Monitor display

您可以监视移动图像并设定窗口。

Window 1 to 4 check box

当您选择它时，在监视显示器上就会出现指定的窗口。

Threshold slider bar

设定动作检测的临界级，以便能够判断摄像机图像上是否有任何动作。您可以更改动作检测指示器中显示的临界级。

Motion detection indicator

指定窗口内的当前拍摄图像的移动级别如图所示。水平线表示动作检测的临界级，这是正确设定敏感度的指南。

Sensitivity slider bar

用其设定监视影像的灵敏度。

当滑块被移动到左端时，敏感度是零，任何动作都不会被检测到。右端是最大敏感度。

OK 按钮

单击向摄像机发送设定值并确认设定。

设定 Motion Detection Area、Sensitivity 和 Threshold level

按照下面的步骤设定动作检测工作区、敏感度和临界级：

1 勾选窗口 1 （Window 1）复选框。
窗口 1 出现在监视显示器上。

2 将窗口 1 放在要设定动作检测区的区域上。
单击并拖动窗口 1，移动或改变其尺寸。

3 设定动作检测的敏感度。
参照动作检测级别指示器对其进行调整。
要增大敏感度，将敏感度滑块右移。
要减小敏感度，将滑块左移。
当您松开鼠标时，新设置被应用到动作检测指示器的级别。

4 设定动作检测临界级。
以步骤 **3** 中的相同方式调节临界滑块，来设定摄像机执行动作检测的级别。

5 如果必要，按照步骤 **1** 到 **4** 设定其他窗口 2、3、4 的动作检测工作区、敏感度和临界级。

6 进行所有设置之后，单击 OK。

注

- 在 Motion detection 菜单显示期间，电子邮件（SMTP）、FTP 客户、图像内存和警报输出通知的动作检测功能不会工作。在设置之后请一定关闭 Motion detection 菜单。
- 在使用动作检测之前，进行操作测试来确认操作正确。
- 在下面的情况下，动作检测可能操作不正确：
  - 当在 Camera 菜单中更改设置时
  - 当被拍摄的物体为暗色时
  - 当摄像机安置在可能会导致摄像机振动的不稳定位置时
  - 当在 MPEG4 的 **Bit rate** 设定中选择了较小的数值 （64 kbps、128 kbps）时

其他

这一部分说明随机 CD-ROM 光盘上应用程序软件和命令的使用方法。

使用附加设置程序

将在此说明除了设置程序中的 Network 选项卡以外的各项功能。

要安装设置程序，分配 IP 地址和设定网络，请参阅 “准备”一节中第 8 页上的 “给本装置分配 IP 地址”。

注

- 如果您的计算机使用个人防火墙或防病毒软件，IP Setup Program 可能无法正确工作。此种情况下，停用这些软件或使用其它方式为摄像机分配 IP 地址。有关示例，请参见第 65 页上的 用 ARP 命令为摄像机分配 IP 地址 。
- 如果您正在使用 Windows XP Service Pack 2 或 Windows Vista，请停用 Windows Firewall 功能。否则，IP Setup Program 无法正常工作。有关设置，请参见第 11 页上的 “当使用 Windows XP Service Pack 2 时”中的 “配置 Windows Firewall”部分或第 13 页上的 “当使用 Windows Vista 时”中的 “配置 Windows Firewall”部分。

启动设置程序

从 Windows 的开始菜单选择 **Program**，然后依次选择 **Program**、**IP Setup Program** 和 **IP Setup Program**。

IP 设置程序启动。

出现网络选项卡。IP 设置程序能够检测出接入局域网的摄像机并在 Network 选项卡窗口上列出。

当您使用 Windows Vista 时，可能会出现 “User Account Control - An unidentified program wants access to your computer”信息。这种情况下，请单击 **Allow**。

Bandwidth Control 选项卡

当摄像机的视频方式设置到 JPEG 时，可以设定通信带宽。

注

当摄像机的视频方式设置到 **MPEG4** 时，就不能改变带宽。

1 单击**Bandwidth control**标签以显示带宽设置窗口。
在 **Current bandwidth** 中显示当前带宽。



2 从列表框中单击选择要设定带宽的摄像机。

3 从 **Setting bandwidth** 列表栏中选择想要的带宽。

4 在每栏中输入 **Administrator name** 和 **Administrator password**。
两个项目的出厂设置均为 “admin”。

5 单击 **OK**。
如果显示 “Setting OK”，则已完成带宽设置。

Date time 选项卡

您可以在摄像机中设置日期和时间。

1 单击 Date time 标签显示日期 / 时间设置窗口。



2 单击您要为其设置日期和时间的摄像机。

您可以选择多个摄像机并同时设置日期和时间。

3 从下拉列表 Date time format 选择日期 / 时间格式。

4 从下拉列表 Time zone selecting 选择摄像机安装的区域。

5 设置日期和时间。

您可以用两种方法设置日期和时间。

Manual current date time setting
在 Manual current date time setting 栏中设定当前的日期和时间，并单击 OK。设置栏从左到右依次为年 （后两位）、月、日、时、分和秒。

PC current date time setting
在 PC current date time setting 栏显示电脑中设定的日期和时间。
单击右侧的 OK，设置摄像机的日期和时间为电脑显示的日期和时间。

注

由于网络性能的原因，摄像机的设置可能与电脑显示的日期和时间稍有差别。

PPPoE 选项卡

PPPoE 用于通过互联网连接 ISP （互联网服务供应商）。通过使用 PPPoE，您可以从 ISP 那里自动获得一个 IP 地址并连接到互联网上。

本装置带有下面的 PPPoE 设置选项。
- 由 ISP 分配的用户名
- 用户名的密码
- DNS 设置 （自动 / 手动设置）

1 单击 PPPoE 选项卡显示 PPPoE 设置窗口。



2 单击选择要进行 PPPoE 设置的摄像机。

3 在下面的列表中选择 On 启用 PPPoE 设置。
如果要禁用 PPPoE 设置，选择 Off。

4 在 User ID 框中键入互联网服务供应商 ISP 分配的用户名。

5 在 Password 框中键入用户名的密码。

6 在 Re-type password 框中再一次键入用户名的密码。

7 设定 DNS 服务器地址。

若要自动获取 DNS （域名）服务器地址：
选择 Obtain DNS server address automatically。

若要手动规定 DNS （域名）服务器地址：
选择 **Use the following DNS server address**，并在每栏中输入第一 DNS 服务器地址和第二 DNS 服务器地址。

8 在每栏中输入 **Administrator name** 和 **Administrator password**。
两个项目的出厂设置均为 “admin”。

9 单击 **OK**。
如果显示 “Setting OK”，则 PPPoE 设置完成。

重新启动摄像机

单击 Network 标签中的 **Reboot** 重新启动摄像机。

重新启动需要大约两分钟。

使用 SNC audio upload tool – 传输音频给摄像机 （仅限于 SNC-CS11）

附带的 SNC audio upload tool 使您能够将声音从计算机传输给摄像机。

这一部分说明 SNC audio upload tool 的安装和操作。

SNC audio upload tool 支持传输下面的音频数据。

音频 CODEC	传输率
G.711 (μ-LAW)	64 kbps
G.726	40 kbps
G.726	32 kbps
G.726	24 kbps
G.726	16 kbps

注

只有一个用户可向摄像机传输声音。与此同时，其它用户将无法传输声音给摄像机。

安装 SNC audio upload tool

1 将 CD-ROM 光盘插入 CD-ROM 驱动器。
会在网络浏览器窗口中自动出现封面页。
如果不在网络浏览器窗口中自动出现封面页，请双击 CD-ROM 中的 index.htm 文件。

当您使用 Windows Vista 时，可能会出现 “AutoPlay” 弹出菜单。有关详细说明，请参见第 12 页上的 “当使用 Windows Vista 时” 中的 “安装软件” 部分。

2 单击 **SNC audio upload tool** 的 **Setup** 图标。
出现 “File Download” 对话框。

当您使用 Windows XP Service Pack 2 或 Windows Vista 时，可能会出现有关动态内容的信息。有关详细说明，请参见第 10 页上的 “当使用 Windows XP Service Pack 2 时” 中的 “安装软件” 部分或第 12 页上的 “当使用 Windows Vista 时” 中的 “安装软件” 部分。

3 单击 **Open**。

注

如果在 “File Download” 对话框上单击 “Save this program to disk”，您将无法正

确安装工具。请删除下载的文件，然后再次单击 Setup 图标。

4 遵照显示的安装向导的指示，安装 SNC audio upload tool。
如果显示 Software License Agreement，请仔细阅读并接受该协议以继续安装。

将摄像机连接到计算机上

1 将扬声器连接到摄像机上 🔊（行输出）插孔上。

2 将麦克风连接到计算机的麦克风输入插孔上。

注

如果计算机上的麦克风输入插孔设置不正确，计算机不会传输出声音，并且摄像机外接的扬声器不会发声。

从 Windows 的控制面板上设定麦克风输入插孔。

在 Windows 2000 上

1 从 Control Panel 中选择 **Sounds and Multimedia**。

2 单击 Audio 标签上的 **Sound Recording** 部分中的 **Volume**。
Recording Control 窗口打开。

3 在 **Microphone** 部分中勾选 **Select**。

在 Windows XP 上

1 从 Control Panel 中选择 **Sounds and Audio Device**。

2 单击 Audio 标签上的 **Sound Recording** 部分中的 **Volume**。
Recording Control 窗口打开。

3 在 **Microphone** 部分中勾选 **Select**。

在 Windows Vista 上

没有与麦克风插孔相关的设置。

如果无法录音，将麦克风设备连接至计算机并按照如下步骤查看录音设备是否正常工作。

1 从 Control Panel 中选择 **Sound**。

2 打开Recording选项卡并查看Windows是否正确地识别了硬件。

使用 SNC audio upload tool

当您启动 SNC audio upload tool 时，会显示 Setting 选项卡。

Setting 选项卡

使用此菜单可以设定使摄像机从计算机传输音频，或上载音频文件。



User

设定管理员的 **User ID** 和 **Password**。

管理员的用户名出厂设置是 “admin”，其 Password 是 “admin”。

Single sign-on: 选择 **On** 为所有摄像机使用相同的用户 ID 和相同的密码。选择 **Off** 为每个摄像机单独设定用户 ID 和密码。
有关 **Off** 时的设定，第 58 页上的 User ID/Password 。

User ID: 当 **Single sign-on** 被设定为 **On** 时，可以设定此项目。在此指定的用户 ID 将应用于所有摄像机。

Password: 当 **Single sign-on** 被设定为 **On** 时，可以设定此项目。在此指定的管理员密码将应用于所有摄像机。

Proxy

当您使用代理服务器通信时选取此框。没有选取此项时，将直接与摄像机通信。

Auto detect: 选择 **On** 以从 Internet Explorer 自动获得代理服务器设定。

Proxy address: 输入代理服务器的 IP 地址或主机名称。

Proxy port: 输入与代理服务器通信的端口号。

注

Proxy 设定将应用于所有摄像机。您无法为各个摄像机使用单独的代理服务器设定。

Codec

从下拉列表中选择音频模式 (Codec)。

Save camera setting

选取此框以便在 Setting 选项卡中存储当前的设定和摄像机列表。当重新启动摄像机时，将调出相同的设定。

单击此按钮以隐藏摄像机列表。再次单击显示摄像机列表。

Target camera(s) (摄像机列表)

当 SNC audio upload tool 开始工作时，它将自动检测连接到局域网的 Sony 网络摄像机并在摄像机列表中显示检测结果。最多可在列表中显示 256 台摄像机。

选择列表左侧的复选框将激活该摄像机上的音频传输和音频文件上载功能。然后，您可以在多台摄像机上同时激活这些功能。

注

- 如果您正在使用 Windows XP Service Pack 2 或 Windows Vista，请停用 Windows Firewall 功能。否则可能不会自动显示摄像机列表。有关详细说明，请参见第 11 页上的 “当使用 Windows XP Service Pack 2 时” 中的 “配置 Windows Firewall” 部分或第 13 页上的 “当使用 Windows Vista 时” 中的 “配置 Windows Firewall” 部分。
- SNC audio upload tool 无法检测在该程序启动后连接到局域网的摄像机。
- SNC audio upload tool 无法检测没有配备音频功能的网络摄像机。

摄像机选择复选框： 复选框位于列表的最左侧。选择此复选框将激活该摄像机上的音频传输和音频文件上载功能。

MAC address： 显示网络摄像机的 MAC 地址。

IP address： 显示网络摄像机的 IP 地址。当用 DHCP 服务器获取 IP 地址时，会在 IP 地址的末尾显示 “DHCP”。

Model： 显示网络摄像机的型号名。

Serial： 显示网络摄像机的序列号。

User： 显示所指定的用户 ID 和密码。以覆盖字符显示密码。

Select all

单击选择摄像机列表中的所有摄像机。当您从列表中删除所有摄像机或为所有摄像机指定相同的用户 ID 和密码时，此选项十分有用。

User ID/Password

当您指定只与所选摄像机通信时使用的用户 ID 和密码时，使用此选项。

从摄像机列表中选择摄像机并单击此按钮，会开启如下对话框。

输入管理员的用户 ID 和密码并单击 **OK**。

注

如果您从摄像机列表中选择多台摄像机，将为全部的所选摄像机设定相同的用户 ID 和密码。两个项目的出厂设置均为 “admin”。

Add

当您手动将新的网络摄像机添加到摄像机列表中时，使用此选项。单击此按钮，会开启如下对话框。

输入要添加的摄像机的 IP 地址和端口号并单击 **OK**。



注

- 如果摄像机列表中已存在所指定的 IP 地址，所指定的 IP 地址已被分配给网络摄像机以外的设备，或者网络中不存在所指定的 IP 地址时，会出现错误对话框。
- 如果已经在摄像机列表中显示了最多 256 台摄像机，您将无法再添加新的摄像机。

Delete

单击此按钮从摄像机列表中删除所选摄像机。

有关切换选项卡的注意事项

当您从 Setting 选项卡切换到 Audio upload 选项卡或 Voice alert 选项卡时如果发生错误，会以红色显示摄像机。这种情况下，请查看摄像机设定和用户 ID 及密码设定。

Audio upload 选项卡

使用此菜单可从计算机传输音频到摄像机。您可以同时向显示在摄像机列表中的多台摄像机传输音频。传输之前，在 Camera 菜单的 Common 选项卡上将 **Speaker output** 设定为 **On**。

► （开始）/■ （停止）

要开始音频传输时，单击 ► （开始）。在传输过程中，传输速度显示在 Bitrate 框中。您可以根据需要调节麦克风音量、启动 / 关闭静音。

要停止音频传输时，单击 ■ （停止）。

注

- 如果在传输期间切换选项卡，音频传输将停止。
- 如果在 Network 菜单中的 **IP address** 上设定了 **Obtain an IP address automatically (DHCP)**，当 IP 地址改变时，音频可能会中断。
- 如果您同时向多个摄像机进行传输，音频可能会中断。

声音调节和指示器

通过移动  滑块调节麦克风输入音量。即使在声音传输过程中，您也可以调节音量。

单击 使消音功能有效 / 无效。麦克风输入音量被显示在这个 Level 上。

传输速度显示在 Bitrate 框中。

单击此按钮以隐藏摄像机列表。再次单击显示摄像机列表。

Target camera(s) （摄像机列表）

显示在 Setting 选项卡中用摄像机列表的摄像机选择复选框所选的摄像机。

列表显示所选摄像机的信息和状态。

IP address: 显示网络摄像机的 IP 地址。当用 DHCP 服务器获取 IP 地址时，会在 IP 地址的末尾显示 “DHCP”。

Model: 显示网络摄像机的型号名。

Serial: 显示网络摄像机的序列号。

Status: 显示摄像机的当前状态。

- **Ready:** 可以连接摄像机。
- **Connected:** 摄像机连接成功。
- **Fault:** 摄像机连接失败。
- **Sending:** 正在传输音频数据。
- **Down:** 由于网络问题，传输被中断。

Voice alert 选项卡

使用此菜单经由计算机上连接的麦克风记录声音并将所记录的音频文件上载到摄像机。您可以将音频文件同时上载到从摄像机列表中选择的多台摄像机。



（播放）

要开始播放时，打开所记录的文件或其它音频文件并单击此图标。

可以查看所记录的声音或所选择音频文件的内容。播放期间，进度条显示播放进度。

（停止）

单击停止记录或播放。

当您在记录期间单击此项时，记录停止，并可以回览所记录的声音或将所记录的内容上载到摄像机。

当您在播放期间单击此项时，播放停止，进度条显示返回开始位置。

（记录）

单击开始记录从计算机麦克风输入的声音。可记录的最大时间为 30 秒。

使用 Setting 选项卡中指定的编解码器记录。

记录的文件将显示为 “RecordedFile.vof”。

注

- 如果在记录或播放期间切换选项卡，记录或播放将停止。
- 记录的文件不被存储在计算机中。

记录 / 播放进度条



可以用此条检查记录或播放的进度。

记录期间，进度条的最右端代表 30 秒，同时在进度条的下方显示剩余记录时间。

播放期间，进度条的最大时间根据所记录的时间长短而定。

（文件打开）

单击选择前一个保存的音频文件。可以播放所选音频文件或将其上载到摄像机。

（保存）

单击将所记录的音频文件保存到计算机中。

选择声音警报序号

指定您想要上载音频文件的声音警报序号。例如，当上载音频文件至 voice alert 1 时选择 1。

所上载的音频文件的名称显示在序号的右侧。

如果没有音频文件上载至摄像机，会显示 “Not uploaded”。

如果上载使用 记录并且没有保存在计算机中的音频文件，音频文件名称将显示为 “RecordedFile” + “声音警报序号” + “.vof”。

注

- 如果 Setting 选项卡中所指定的摄像机使用旧版本的软件，则无法选择声音警报序号。
- 在此显示从摄像机列表中选择的摄像机用的音频文件名。要查看上载文件名时，在摄像机列表中单击摄像机。
- 音频文件将被上载到摄像机列表中所有摄像机上的相同声音警报号码。如果摄像机具有旧版本的软件，音频文件将被自动上载到声音警报号码 1。

（上载）

单击将所记录或所选音频文件上载到 Setting 选项卡中指定的摄像机。一次只可以上载一个音频文件至摄像机。

注

上载新的音频文件时会覆写前一个上载到摄像机的音频文件。

单击此按钮以隐藏摄像机列表。再次单击显示摄像机列表。

Target camera(s)（摄像机列表）

显示在 Setting 选项卡中用摄像机列表的摄像机选择复选框所选的摄像机。

列表显示所选摄像机的信息和状态。

IP address: 显示网络摄像机的 IP 地址。当用 DHCP 服务器获取 IP 地址时，会在 IP 地址的末尾显示 “DHCP”。
Model: 显示网络摄像机的型号名。
Serial: 显示网络摄像机的序列号。
Progress: 显示音频文件传输的进程。
Status: 显示摄像机的当前状态。
Ready: 可以连接摄像机。
Inquiry: 正在查询摄像机信息。
No func: 该摄像机不支持 Voice alert 功能。
Uploading: 正在上载音频文件。
Fault: 音频文件上载失败。
Succeeded: 音频文件上载成功。

上载所记录的音频文件到摄像机

提示

操作之前，创建音频文件并为音频上载设定摄像机。使用 Setting 选项卡设定摄像机。

1 单击 Voice alert 选项卡中的 （记录）开始记录。

2 单击 （停止）停止记录。
记录会在 30 秒后自动停止。

3 选择声音警报序号。

4 单击 （上载）将音频文件传输到摄像机。

将所记录的音频文件保存在计算机上

1 单击 Voice alert 选项卡中的 （记录）开始记录。

2 单击 （停止）停止记录。
记录会在 30 秒后自动停止。

3 单击 （保存）。
出现 Save as 对话框。输入文件名并保存文件。

将所保存的音频文件上载到摄像机

1 单击 Voice alert 选项卡中的 （文件打开）并选择要上载的音频文件。

2 选择声音警报序号。

3 单击 （上载）将音频文件传输到摄像机。

使用 SNC video player – 播放录制在摄像机的视频文件

随机附带的 SNC video player 可以使您用计算机播放录制在摄像机上的视频数据。

这一部分说明 SNC video player 的安装和操作。

提示

只有 SNC-CS11 中的视频数据文件包含音频数据。

下载 SNC video player

如果要下载 SNC video player，单击位于摄像机主浏览器上半部的 Player。

在下载对话框中输入管理员的用户名称和密码并单击 OK。 （两个项目的出厂设置均为“admin”。）

在 “File Download” 对话框中，单击 Save。SNC video player 被存储在计算机中。

注

要操作 SNC video player，需要一个特殊的 DLL 文件。当您使用 ActiveX viewer 查看摄像机图像时，此文件会被自动安装。

使用 SNC video player

1 双击从摄像机中下载的 SNC video player 以启动这个程序。

2 单击 。
选择文件对话框开启。

3 选择您想播放的文件。

被选文件上的信息框被显示在窗口左侧，如下所示：
每次单击（信息）就会在 “display” 和 “Not to display” 之间切换文件的信息显示状态。

文件信息
Model name：录制文件摄像机的型号名称。
IP address：录制文件摄像机的 IP 地址。
Serial number：录制文件摄像机的序列号。
Record event：录制时用的警报事件类型：
Sensor input 或 Motion detection。
Date&time：录制日期和时间
Movie：Video Codec
Audio：Audio Codec

播放视频文件

单击（开始）来从被选文件的开头部分进行播放。

要暂时停止电影播放，单击（暂时）。再次单击可以重新开始播放。

要停止播放，单击（停止）。

要重新开始播放，再次单击（开始）。

当文件播放到达结尾时，播放停止。

从指定点开始播放

移动图像显示下面的滑块，便会根据滑块位置开始播放文件。

调节声音 （仅限于 SNC-CS11）

通过移动滑块来调节播放声量。移到左端是最小声，移到右端是最大声。

单击来启动 / 关闭声音静音。

当静音被启用时，即使您将滑块移动到右边，也不会听到声音。

保存图像

在播放或暂停过程中，单击（捕获），然后捕获的图像被显示在弹出的对话框上。要保存图像，在对话框上单击 Save。您可以指定图像的保存位置并选择 JPEG 或 Bitmap 格式。

使用 Custom Homepage Installer

您可以将创建的主页保存在摄像机里并进行查看。

对于创建主页的说明

当您创建主页时，请注意下面几点。

- 文件名最多 24 个字符，这包括扩展名。
- 主页的文件大小应该是 2.0 MB 或更低。
- 要观看创建的主页，在 System 菜单中设定 Default URL。

用 Custom Homepage Installer 上传主页至摄像机

1 将 CD-ROM 光盘插入 CD-ROM 驱动器。
会在网络浏览器窗口中自动出现封面页。
如果不在网络浏览器窗口中自动出现封面页，请双击 CD-ROM 中的 index.htm 文件。

当您使用 Windows Vista 时，可能会出现 “AutoPlay” 弹出菜单。有关详细说明，请参见第 12 页上的 “当使用 Windows Vista 时” 中的 “安装软件” 部分。

2 单击 Custom Homepage Installer 的 Start 图标。
出现 “File Download” 对话框。

当您使用 Windows XP Service Pack 2 或 Windows Vista 时，可能会出现有关动态内容的信息。有关详细说明，请参见第 10 页上的 “当使用 Windows XP Service Pack 2 时” 中的 “安装软件” 部分或第 12 页上的 “当使用 Windows Vista 时” 中的 “安装软件” 部分。

3 单击 Open。
安装程序启动并显示说明。

当您使用 Windows Vista 时，可能会出现 “User Account Control - An unidentified program wants access to your computer” 信息。这种情况下，请单击 Allow。


Custom Homepage Installer ver *.*.*
Operating Precautions
The total size of Custom Homepage need be less than 2.0MB, and more than 2.5MB free space is required in the built-in memory of the camera.
Need to log in as Administrator to run the program.
The Image Memory function of the camera need set "Off".
The camera will be rebooted after the installation is completed.
< Back
Next >
Cancel

注

如果您在 “File Download”对话框上单击 “Save this program to disk”，CustomHomepageInstaller.exe 文件会被保存在计算机上。双击这个被保存的文件来启动运行它。

4 请仔细阅读，然后单击 **Next**。
出现软件许可协议书。


Custom Homepage Installer ver *.*.*
END-USER LICENSE AGREEMENT
This EULA is a legal agreement between you and Sony Corporation ("Sony").
I (General)
Sony grants you a non-exclusive and non-transferable license to use the Software under the terms and conditions of this EULA.
II (Right to Use)
1. This EULA allows you to use the Software for your Sony product or your personal computer in which the Software is installed.
2. You may not copy, duplicate, modify or alter the Software in whole or in part.
3. You may use this Software for your personal use only and you may not distribute the Software in any purpose including commercial purpose.
4. You may use the Software in accordance with the instruction manuals or other instruction, including without limitation the help file for the Software, indicated by Sony. You may not use or duplicate the data by using the Software in the manner which is not compliance with any copyright laws and you may not use the Software over an internal or external network and have any other third party use the Software.
III (Terms of License)
Not agree
Agree
< Back
Next >
Cancel

5 请仔细阅读协议书，如果您接受就选择 **Agree**，然后单击 **Next**。



6 在 IP address 框中输入要上传的目标摄像机 IP 地址。

7 指定摄像机的 HTTP port No.。
初始 HTTP port No. 被设置为 80。

8 当您使用代理服务器时，进行下面的设置：
对于您网络环境的代理服务器，请咨询您的网络管理员。

当使用 HTTP 代理服务器时：
选择 **Use HTTP proxy server**，然后在 Proxy server address 和 Proxy server port No. 方框内输入设置。

当使用 FTP 代理服务器时：
选择 **Use FTP proxy server**，然后在 Proxy server address 和 Proxy server port No. 方框内输入设置。

注

如果无法使用代理服务器与摄像机建立通信，可以不使用代理服务器，将摄像机连接到局域网并运行安装程序。

9 输入要上传摄像机的 Administrator name 和 Administrator password。
两个项目的出厂设置均为 “admin”。

10 在确认所有项目无误后，然后单击 **Next**。



11 在Source folder框中键入主页存储文件夹的路径，然后单击 **Next**。



12 单击 **OK**。
开始上传主页文件。

注

在上传主页文件之后摄像机重新启动完成之前，不要关闭摄像机。

稍后会出现下面的页。



在显示此页之后，摄像机会被调节并在两分钟后自动重启。

13 单击 **Finish** 退出程序。

用 ARP 命令为摄像机分配 IP 地址

这个部分说明如何用 ARP （地址决定协议）命令为摄像机分配 IP 地址，而不是用附加的 IP Setup Program。

注

当您接通摄像机的电源时，请在 5 分钟之内执行 ARP 和 PING 命令。此外，当您重新接通摄像机的电源时，请在 5 分钟之内执行操作。

1 打开电脑上的命令提示行。

2 使用下述ARP命令，输入摄像机的IP地址和MAC地址以分配新的 IP 地址。

```
arp -s <摄像机的 IP 地址> <摄像机的 MAC 地址>
ping -t <摄像机的 IP 地址>
```

举例：

```
arp -s 192.168.0.100  08-00-46-21-00-00
ping -t 192.168.0.100
```

3 当命令提示行显示下列信息时，按住 **Ctrl** 并按 **C**。
显示停止。

```
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time...
```

正常来讲，在接收到五个重复的 “Request time out” 之后，您会收到回复。

4 等待 PING 命令执行完毕，然后输入下述代码。

```
arp -d 192.168.0.100
```

注

如果您没有收到回复，请检查下面的问题：
- 您在接通摄像机电源后 5 分钟以内输入 ARP 命令了吗？
  如果不是，关闭摄像机并重新操作。
- 摄像机上的 NETWORK 指示器是否闪烁？
  如果指示器熄灭，说明网络连接有问题。请正确连接网络。
- 您是否输入了已经使用过的 IP 地址？
  为摄像机分配新的 IP 地址。
- 电脑和摄像机的网址是否相同？
  如果不同，为电脑和摄像机设置相同的网址。

使用 SNMP

本系统支持 SNMP （简单网络管理协议）。可以用诸如 SNMP 管理器的软件阅读 MIB-2 对象和写入某些 MIB-2 对象。本系统也支持当打开电源或系统重启动时发生的 “coldStart” 陷阱，和使用 SNMP 通知不合法访问的 “Authenticat ion failure” 陷阱。

使用 CGI 命令，可以设定共同体名称和访问限制、读 / 写权、发送陷阱的主机和某些 MIB-2 对象。为了进行这些设置，您需要通过摄像机管理员对您的身份验证。

1. 查询命令

可以用下列 CGI 命令检查 “SNMP Agent” 设置。

<方法>
GET, POST
<命令>
http://ip_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inqjs=snmp （JavaScript 参数格式）
http://ip_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inq=snmp （标准格式）

用上述查询，可以得到下列设置信息。下列各项说明使用 “inqjs=snmp”（JavaScript 参数）格式的 SNC-CS11 的设置信息。

```
var sysDescr="SONY Network Camera SNC-CS11"                    ...①
var sysObjectID="1.3.6.1.4.1.122.8501"                         ...②
var sysLocation=""                                             ...③
var sysContact=""                                              ...④
var sysName=""                                                 ...⑤
var snmpEnableAuthenTraps="1"                                  ...⑥
var community="public,0.0.0.0,read,1"                          ...⑦
var community="private,192.168.0.101,write,2"                  ...⑧
var trap="public,192.168.0.101.1"                              ...⑨
```

① 说明范例 “mib-2.system. sysDescr.0”。不能改变此参数。

② 说明范例 “mib-2.system. sysObjectID.0”。不能改变此参数。

③ 说明范例 “mib-2.system. sysLocation.0”。此区域用来记述本摄像机的位置的信息。生产厂家未做设置。

④ 说明范例 “mib-2.system. sysContact.0”。此区域用来记述本摄像机的管理者的信息。生产厂家未做设置。

⑤ 说明范例 “mib-2.system. sysName.0”。此字段用于说明摄像机的管理节点的信息。生产厂家未做设置。

⑥ 说明范例 “mib-2.snmpEnable AuthenTraps.0”。此例在设置 “1”（启用）时显示。用此设置，当有一个身份验证失败时即产生一个陷阱。当设置为 “2”（不启用）时，没有身份验证失败陷阱产生。

⑦ 记述共同体名称和读 / 写属性。此例表明标识号码 “ID=1”，共同体名称 “public”，和从任意 IP 地址 （0.0.0.0）启用 “read”。

⑧ 记述共同体名称和读/写属性，类似于步骤⑦。此例表明标识号码 “ID=2”。共同体名称 “private”，并能够通过来自 “192.168.0.101” 的主机的 SNMP 要求数据包启用 “read/write”。

⑨ 记述发送陷阱的主机名。此例表明标识号码 “ID=1”、共同体名称 “public”、并使之能够向带有 IP 地址 “192.168.0.101” 的主机发送陷阱。

2. 设置命令

本系统支持 SNMP 的下列命令。

<方法>
GET, POST
<命令>
http://ip_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi ?
<parameter>=<value>&<parameter>=...&...

首先，请进行下列参数的设定。

1) sysLocation=<string>
在 <string> 位置设定范例 “mib-2.system.sysLocation.0”。<string> 的最大长度为 255 个字符。

2) sysContact=<string>
在 <string> 位置设定范例 “mib-2.system.sysContact.0”。<string> 的最大长度为 255 个字符。

3) sysName=<string>
在 <string> 位置设定范例 “mib-2.system.sysName.0”。<string> 的最大长度为 255 个字符。

4) enaAuthTraps=<value>
在 <string> 位置设定范例值 “mib-2.snmp.snmp EnableAuthenTraps.0”。在 <value> 位置输入 “1”（启用）或 “2”（不启用）。

5) community=<ID>,<rwAttr>,
<communityName>,<IpAddressString>
设置共同体名称和读 / 写属性。<ID> 记述设定的标识号码 （1 到 8）,<rwAttr> 记述代表读 / 写属性的字符 （“r”、“R”、“w” 或 “W”）,<communityName> 记述要设置的共同体名称，和 <IpAddressString> 记述您允许访问的主机的 IP 地址 （0.0.0.0 为任何主机）。
举例：允许 “private” 共同体中任何主机进行读写并允许拥有身份识别号 “2”。
community=2,w,private,0.0.0.0

6) trap=<ID>,<communityName>,
<IpAddressString>
设置想要为其发送陷阱的主机。<ID> 记述设定的标识号码 （1 到 8）,<communityName> 记述要为其发送陷阱的共同体名称，<IpAddressString> 记述要发送陷阱的主机的 IP 地址。
举例：若指定陷阱的目的地为 “private” 共同体和 ID 号码为 “1”。
trap=1,public,192.168.0.101

7) delcommunity=<ID>
此参数用来删除前面的共同体设定。<ID> 记述共同体设定标识号码 （1 到 8）。

8) deltrap=<ID>
此参数用来删除要为其发送陷阱的主机的以前的设置。<ID> 记述陷阱设定标识号码 （1 到 8）。

当您使用上述 1) 到 8) 的参数更改 SNMP 设置信息的过程结束后，使用询问命令检查更改后的设置。如果已改变的设定为 OK，请用下列 CGI 命令重新启动 SNMP。

SNMP 重新启动命令
<方法>
GET, POST
<命令>
http://ip_adr/snmpdconf/
snmpdconf.cgi?snmpd=restart

I/O 端口的针脚分配



针脚号	信号	说明
1	警报输出 –	最大直流 24 V 交流 / 直流 最大 ,1 A
2	警报输出 +	机械式继电器输出与摄像机之间电子式绝缘
3	传感器输入 –	闭合触点
4	传感器输入 +	

使用 I/O 插座

使用一把小的一字螺丝刀按住要连接的电缆（AWG 编号 28 至 22）的孔槽上的按钮，并将线插入槽内。然后放开按动按钮的螺丝刀。

❶



❷



重复本步骤连接所有需连接的电缆。

传感器输入的配线图

机械式开关 / 开路集电器输出设备



警报输出的配线图



安装 CS 安装式镜头

适宜镜头

镜头必须是重量少于 1 kg 的 CS 安装式类型。安装面后面的突出部必须为 4 mm 以下。

使用 C 卡口镜头时，请使用 C 卡口转接器（选购）。

在本摄像机上使用自动光圈镜头时，请使用 DC 伺服式自动光圈镜头。



注意

在墙壁或天花板上安装摄像机时，请查看墙壁或天花板是否具有足够的强度承受包括安装支架在内的摄像机的重量，然后牢固安装摄像机。否则，摄像机会掉落并造成严重人身伤害。

此外，请至少每年检查一次安装处是否没有松动。根据使用状态的需要，请更加频繁地进行检查。

安装自动光圈镜头连接器 （选购）

要连接自动光圈镜头时，首先用适合 LENS 连接器的插头 （非附件）更换镜头电缆上的插头。

使用自动光圈镜头时，需要安装镜头连接器（选购）。

请委托受过维修训练的技术专家安装镜头连接器。

镜头连接器为选购件，未附属于本摄像机中。

1 卸下镜头电缆上的旧插头。

2 将镜头电缆的电线焊接在插头的针脚上，然后安装外盖 （选购）。
关于电缆针脚分配，请参见镜头的使用说明书。



❶	盖
❷	镜头电缆

❸	肋片 （如果电缆较粗，可以切掉肋片。）		
❹	插头 （非附件）		
❺	针脚 4	DC 控制	驱动器 – （地面）
❻	针脚 2	DC 控制	控制 +
❼	针脚 1	DC 控制	控制 –
❽	针脚 3	DC 控制	驱动器 +

卸下镜头



1 从自动光圈镜头连接器上拔下镜头电缆。

2 逆时针转动镜头，将其从摄像机上拆下。

安装镜头



1 将镜头对准摄像机的镜头安装位置，然后顺时针转动直到将其牢固安装到位。

2 将镜头电缆的插头插入到自动光圈镜头连接器上。
当安装手动光圈镜头时，略过步骤 2。

3 如果 ∞ （无限大）时无法正确地调节对焦，请通过转动后对焦环调整焦距。

术语表

ActiveX Control

可以在网页或其它应用程序上使用的组件程序对象。用于创建 ActiveX Control 的技术为 Microsoft 开发软件的一部分。

ARP 命令

用于查看或更新主机中的 IP 地址和 MAC 地址记录的命令。

饱和度

色彩的饱和度。

被动模式

客户机 FTP 允许向 FTP 服务器进行数据传输用的 TCP 连接模式。

比特率

传输数据时的比特率。

编解码

用于编码 / 解码视频和音频数据的软件 / 硬件。

捕捉

用于在电脑上显示来自视频设备的音频和视频数码数据。

代理服务器

作为局域网络和互联网之间中介的服务器或软件，因此该服务器或软件可以代替局域网络中的电脑连接互联网。

带宽控制

用于限制传输数据量。

单播

通过指定单一的地址将数据传输到网络上的指定设备。

DHCP 服务器

Dynamic Host Configuration Protocol server 的缩写。可以通过 Dynamic Host Configuration Protocol （动态主机配置协议）(DHCP) 对没有专用 IP 地址的终端自动分配 IP 地址。DHCP 服务器向该终端指派 IP 地址。

第二 DNS 服务器

当不能使用主 DNS 服务器时使用的辅助 DNS 服务器。

DNS 服务器

Domain Name System server 的缩写。由于在 IP 网络上连接设备所需的 IP 地址由数字组成而不易于记忆，为此开发了 Domain Name System （域名系统）。域名由字母组成，相对较容易记忆。

当客户电脑使用域名连接其它电脑时，客户电脑请求 DNS 服务器将该名称翻译成相对应的 IP 地址。

然后客户电脑便可以获取想要连接的电脑的 IP 地址。

对比度

影像最亮部分和最暗部分的色调差。

多播

在 224.0.0.0 和 239.255.255.255 之间分配级别 D 的 IP 地址。使用此 IP 地址可以向多个设备传输相同的数据。

FTP 服务器

用于经由网络传输文件的服务器。

FTP 客户端

用于访问 FTP 服务器的软件。

HTTP 端口

用于在互联网服务器和互联网客户机 （例如：互联网浏览器）之间通信的端口。

IP 地址

Internet Protocol Address 的缩写。基本上为互联网上连接的每一个设备单元指派一个独自的 IP 地址。

I-picture interval

Moving Picture Experts Group (MPEG) 中 I-pictures 之间的间隔。I-picture 是不使用其它图像信息进行解码的图像。

Java applet

用 Java 语言编写的可以在网络浏览器上使用的程序。

Java Virtual Machine

此软件可以将 Java applet 的比特码转换为您的系统能够执行的本机编码。

JPEG

Joint Photographic Expert Group 的缩写。由 ISO (International Organization for Standardization: 国际标准化组织) 和 ITU-T 制定的静止影像压缩技术或标准。在互联网等普遍使用的图像压缩格式。

MAC 地址

用于单一识别各个 LAN (局域网) 卡的网络地址。

默认网关

可以用于访问其它网络的设备。

MPEG4

Moving Picture Experts Group4 的缩写。影像压缩格式用的 MPEG 标准之一，用于以较低图像品质和较高压缩率传输影像。

NTP 服务器

经由网络发送和接收时间信息的网络时间服务器。

POP 服务器

到您阅读电子邮件为止存储接收邮件的服务器。

PPPoE

经由以太网实现 point-to-point protocol (点对点协议) (PPP) 的协议。

数码变焦

不使用光学变焦功能对影像进行变焦放大 / 缩小的功能。

SMTP 服务器

用来在服务器之间发送和中继电子邮件信息的服务器。

SNMP

用于监视和管理网络设备的协议。

TCP

Transmission Control Protocol 的缩写。用于互联网连接的标准通信协议。与另一个通信协议 (UDP) 相比，TCP 能够保证可靠通信，但是传输速度较慢。

UDP

User Datagram Protocol 的缩写。用于互联网连接的标准通信协议。与另一个协议 (TCP) 相比，UDP 可更快地传输数据，但是不保证可靠通信。

网络地址

IP 地址中用于识别局域网络 (子网) 的部分。

网络带宽

可以用于网络传输的比特率。

帧频

每秒钟能够传输的活动影像的帧数。

主 DNS 服务器

能够首先回复所连接的设备或其它 DNS 服务器的要求的 DNS 服务器之一。

子网掩码

用于区分子网地址和 IP 地址的 32 位字节数据。

索引

A

Access log 30
ActiveX Control 10, 12
ActiveX viewer 19
Administrator 17, 38
Administrator 菜单 26
Alarm 44
Alarm buffer 28, 44, 52
Alarm buffer Menu 52
Alarm output 24, 28, 49
Alarm recording 46
Alarm sending 41, 43
Alarm output 菜单 49
安全 27
安全设置 39
ARP 命令 65
Authentication 37, 40, 46

B

Backup setting data 30
保存设置数据 30
饱和度 33
标题 37
标题栏 28

C

菜单部分 20
裁剪 31
Camera 27
Camera 菜单 31
Capture 20, 22
CGI 命令 65
厂商设置 30
重新启动 30, 31, 56
重新设置 35
触发器 20, 23, 28, 50
Cropping 31
Custom Homepage Installer 29, 62

D

带宽 54
代理服务器 38
Date & time 29
Date_No. 48
Default policy 39
登录 18
DHCP 35
电子邮件 27
电子邮件地址 37
Digital zoom 20, 22
定期发送 42, 44
定期录制 47
DNS 服务器 36
Domain suffix 36
动作检测 28, 52
端口值 36, 38
对比度 33
Dynamic IP address notification 37

E

e-Mail (SMTP) 27
e-mail (SMTP) 菜单 40

F

Factory default 30
访问权 39
发送图像 43
Frame rate 20, 21
FTP client 27, 50
FTP client 菜单 43
FTP server 菜单 48
FTP 服务器 28, 43

G

盖写 45
管理者 17, 38

H

Home 20
Host name 36
HTTP 37
HTTP 命令 37
欢迎画面 14, 18, 28
活动检测功能 52

I

Image memory 24, 27
Image memory 菜单 45
Image size 31
Information Bar 信息 10
Internet Explorer 14
IP address 35
IP address notification 37
IP Setup Program 8
IP 地址 8, 18

J

Java 19
Java applet viewer 19
监视器影像部分 21
监视图像 21
警报 43, 44, 49
警报缓冲器 28, 44, 52
警报输出 24, 28, 49
JPEG 31, 34

K

口令 38

L

浏览器 19
浏览器方式 38

M

MAC address 35
默认网关 36
Motion detection 28, 52
Motion detection 菜单 52
MPEG4 ..... 31, 34

N

内存 45
Network 35, 27
Network 菜单 35

P

拍摄 20, 22
Password 38
Periodical recording 47
Periodical sending 42, 44
Picture 32
Player 20
PPPoE 55
Proxy port number 38
Proxy server name 38

Q

清晰度 33
确定按钮 27
取消按钮 27

R

Reboot 30, 56
日期和时间 29, 55
日期和时间格式 29
软件版本 28, 29

S

Schedule 28, 51
Schedule 菜单 51
Security 27
Security 菜单 39
Security Warning 10, 12
Serial number 28
Setting 20
闪存 29
身份验证 37, 40, 46
声量 21
剩余空间 45
摄像机设置 31
设置程序 54
时差 29
时间表 28, 51
时区 29
视野尺寸 20, 21
术语表 69
数字缩放 20, 22
SMTP 服务器 37
SNC audio upload tool 56
SNC video player 61
SNMP 65
System 27, 28
System log 30

T

TCP 25
TCP/UDP 21, 25
特殊标记 38
Time zone 29
Title bar name 28
通信带宽 54
Trigger 23, 28, 50
Trigger 菜单 50
图像内存 24, 27

U

UDP (Multicast) 25
UDP (Unicast) 25
URL 28
User 17, 27, 38
User 菜单 38
User name 38

V

View size 20, 21
Viewer mode 38

W

网络 27, 35
网络配置 35
文件夹结构 48
Windows Firewall 11
Windows Vista 12
Windows XP Service Pack 2 10

X

信息条 10
系统配置 28
选择声音警报序号 60
序列号 28

Y

影像尺寸 20, 31
用户 17, 27, 38
用户名称 38
用户设置 38

Z

帧频 20, 21
装入设置数据 30
主浏览器 14, 20
主浏览器画面 20
子网掩码 35
帧频 20